

オーブコム端末装置
KX-G7100/N, KX-G7101/N
ユーザーアプリケーション
プログラミングガイド

Ver 4.0

2003年1月6日

オーブコムジャパン株式会社

目次

1.	概要	4
2.	SCのデータ処理	5
2.1.	DTEとSC間の通信制御	6
2.2.	衛星とSC間の通信制御	7
3.	ユーザーアプリケーションのプログラミング	10
3.1.	スタートアップルーチン	10
3.2.	レジスタの初期化	10
3.3.	RAMの初期化	10
3.4.	ユーザーアプリケーションプログラムへの分岐	10
3.5.	割り込み	10
4.	ユーザーアプリケーションの起動	11
4.1.	SCがパワーオンする時に起動	11
4.2.	自動送信、動態管理機能で指定された条件で起動	11
5.	KMEライブラリ	12
5.1.	Configuration	12
5.2.	Communication Function	12
5.3.	System Announce	12
5.4.	SC-Originated Message	13
5.5.	SC-Terminated Message	13
5.6.	Power Control	14
5.7.	Serial Interface	14
5.8.	Time Functions	14
5.9.	I/O Functions	15
5.10.	Measurement	15
5.11.	GPS Information	15
5.12.	Status Information	16
5.13.	Other Functions	16
5.14.	KX Command	18
6.	各関数の詳細説明	21
7.	プログラミング ヒント	242
7.1.	GCCへのメッセージ送信	242
7.2.	GCCからのメッセージ受信	243
7.3.	GCC内のメッセージを取り出す	244
8.	メモリーマップ	245
9.	ユーザーアプリケーションプログラムのデバッグ方法	247
9.1.	メモリーダンプ	247
9.2.	メモリー書き込み	248
9.3.	スタック開始アドレスの獲得	248
9.4.	ブレークポイント	248
9.5.	アウトバウンドキューへのメッセージ登録	249
10.	ユーザーアプリケーションプログラムのインストール方法	250
10.1.	接続	250
10.2.	インストール方法	251

10.3.	ユーザーアプリケーションの削除	251
10.4.	ユーザーアプリケーションの動作状態の確認	252
11.	ユーザーアプリケーションプログラム開発上の注意点	253
Appendix A.	ユーザーアプリケーションの開発環境	254
Appendix B.	PCの環境設定	255

1. 概要


パナソニックコミュニケーションズ株式会社製オープンコム端末装置(KX-G7100/N, KX-G7101/N 以下SC)は、ユーザーアプリケーション用に 128KバイトのROMと4KバイトのRAMを装備しています。ユーザーアプリケーションは、KMEライブラリを使ってSCがもつ情報(例えば、デジタルI/O状況、SCの衛星捕捉状況など)の参照、SCへの測位要求、そしてメッセージの送受信ができます。また、この開発したプログラムは、ローダーを使ってSC内ROMに容易にロードする事ができ、SCの動作を使用環境に合うようにできます。

ユーザーアプリケーションを作成するにあたっては、松下電器産業(株)製MN10200シリーズの開発ツール(Cコンパイラ等)が必要です。この開発ツールについては下記にお問い合わせください。

(株)ソフィアシステムズ DA事業部 営業部 畠中次長
〒215-8588
川崎市麻生区南黒川6-2
TEL:044-989-7253 FAX:044-989-7014

2. SCのデータ処理

SCは、衛星から受信したメッセージをアウトバウンドキューに、衛星へ送信するメッセージをインバウンドキューに保持しています。また外部端末（以下DTE）との通信は、シリアルドライバを経由して行われ、DTEから受信したデータ用にRXバッファ、DTEへの送信データ用にTXバッファを持ちます。通常これらのキュー及びバッファは、下図の示すようにメインシステムでアクセスされ処理されています。



< 図 2 . 1 >


このSCのメインシステムは、常時起動していますので、ユーザーアプリケーションが衛星間通信やDTE間通信を行うような場合は、メインシステムとユーザーアプリケーションでデータの競合がおきないようにSCのデータアクセス権の設定を行う必要があります。

2.1. DTEとSC間の通信制御

SCは、シリアルRXドライバ（DTEからの受信用）とTXドライバ（DTEへの送信用）を持っています。これらの通信ドライバに対してはSCのメインシステムとユーザーアプリケーション双方から制御することが可能です。

2.1.1. メインシステムでシリアルドライバを制御するには


この場合、KXS68の設定を0（KXS68=0）にします。ユーザーアプリケーションでDTEとの通信をする必要がない場合、あるいはDTE間の通信はメインシステム（プロトコルモード・バイトモード）で行わせたい場合に設定します。



< 図 2 . 2 >

2.1.2. ユーザーアプリケーションでシリアルドライバを制御するには

この場合、KXS68の設定を1（KXS68=1）にします。ユーザーアプリケーションにシリアルドライバの制御権が回り、メインシステムはアクセスできません。




< 図 2 . 3 >

2.2. 衛星とSC間の通信制御

衛星と通信するメッセージは、アウトバウンドキュー（衛星からの受信メッセージ）とインバウンドキュー（衛星からの受信メッセージ）をアクセスする事で可能になります。インバウンドキューに対してはメインシステム、ユーザーアプリケーション双方からアクセスが可能です。アウトバウンドキューへのアクセスは、メインシステムだけ、あるいはユーザーアプリケーションだけ、そして両方で同じメッセージをアクセスすることもできます。

2.2.1. メインシステムで衛星キューを制御するには

このような設定にするには、KXS69= 0、KXS68= 0にします。ユーザーアプリケーションからも衛星へ独自メッセージの送信は可能が、受信は出来ません。



< 図 2 . 4 >

注意：


1. KXS69=0、KXS68=1にするとメインシステム側のアウトバウンドキュー処理ができないため、場合によってはアウトバウンドキューがオーバーフローする恐れがあります。この設定は出来るだけ避けてください。

2.2.2. ユーザーアプリケーションで衛星キューを制御するには

KXS69の設定を 1 (KXS69=1) にします。

ユーザーアプリケーションが衛星とのメッセージ送受信を行う場合に設定します。

ユーザーアプリケーションは、アウトバウンドの全てのメッセージを獲得し、獲得後、そのメッセージをキューから削除します。メインシステムからアウトバウンドキューに対してはアクセスできません。シリアルドライバに対してはKXS68の設定に従います。(2.1章参照)




< 図 2 . 5 >

2.2.3. メインシステムとユーザーアプリケーション両方でキューを制御するには

KXS69= 2、KXS68= 0にします。

衛星から受信するメッセージがメインシステムとユーザーアプリケーションそれぞれで処理させたいメッセージが混在している場合に設定します。ユーザーアプリケーションは、アウトバウンドの全てのメッセージを獲得することが出来、処理できるメッセージだけを処理します。



< 図 2 . 6 >

注意：

2. KXS69=2の場合メインシステム、ユーザーアプリケーション双方のアウトバウンドキュー処理が終わらないとキューが消去できません。
3. KXS69=2、KXS68=1にするとメインシステム側のアウトバウンドキュー処理ができないため、場合によってはアウトバウンドキューがオーバーフローする恐れがあります。この設定は出来るだけ避けてください。

3. ユーザーアプリケーションのプログラミング

ユーザーアプリケーションのプログラミングは、最初に記載しているようにプログラムをコンパイル・リンクをするために松下電器産業製のソフト開発ツールが必要です。またプログラムのコーディングはC言語を使って開発してください。

3.1. スタートアップルーチン

通常、マイコンのプログラムを開発する場合、スタートアップ処理として以下の項目について設定を行わなければいけません。これらの処理は、全てメインシステムで行われます。

- ・ レジスタの初期化
- ・ RAMの初期化
- ・ ユーザーアプリケーションプログラムへの分岐

3.2. レジスタの初期化

ユーザーアプリケーションで使用するスタックは、ユーザーアプリケーションが起動する直前にメインシステムによって初期化されます。

3.3. RAMの初期化

ユーザーアプリケーションは、4 キロバイトのRAMを使用でき、この領域はユーザーアプリケーションをインストール時に0で初期化されます。また、このRAMについては、通常ドップラ測位処理で使用しているワークをユーザーアプリケーションに開放することで、ドップラ測位は使えなくなりますが14キロバイトまで増やす事ができます。設定は、KXS66の設定を1 (KXS66=1) にします。

3.4. ユーザーアプリケーションプログラムへの分岐

プログラムプログラムへの分岐処理は、メインシステムによって行われますが、ユーザーアプリケーションのmain関数は、“main”という名前にする必要があります。そして起動されたプログラムは、メインシステムによって時分割処理されます。

3.5. 割り込み

ユーザーアプリケーションは、CPUの割り込み機能を使う事ができません。

4. ユーザーアプリケーションの起動

SCにロードされたユーザーアプリケーションを起動させるには、以下の2つの方法があります。

4.1. SCがパワーオンする時に起動

SCがパワーオンして数秒後にユーザーアプリケーションが起動します。設定は、KXS67の設定を1（KXS67=1）にします。

4.2. 自動送信、動態管理機能で指定された条件で起動

KXA/KXBコマンドで指定されたタイミングで指定された条件を満たした時ユーザーアプリケーションを起動します。

5. KMEライブラリ

ユーザーアプリケーションは、SCの情報の獲得・設定、SCに対していろいろな処理要求をするためライブラリを使えます。このライブラリは、SC内モジュールをサブルーチンコールしています。

5.1. Configuration

SCのコンフィグレーションパラメータを設定します。

関数	説明	頁
set_desired_ncc_id()	接続するGCCを設定する	22
set_pin_code()	PIN CODEを設定する	23
set_ncc_search_mode()	衛星サーチモードを設定する。	24

5.2. Communication Function

SCのキュー内メッセージの削除やホスト局に対してメッセージの要求を出したりします。

関数	説明	頁
all_msg_polling()	GCC内の全てのメッセージの送信要求	25
s_msg_polling()	GCC内の全ての150バイト以下のメッセージの送信要求	26
globalgram_polling()	衛星内のグローバルメッセージ送信要求	27
chk_failed_polling()	ポリングに失敗した時の原因を獲得する	28
chk_ib_tx()	指定メッセージの送信状況を確認する	29
clear_active_msg()	送受信中メッセージを削除する	31
clear_mha_ref_num_msg()	指定のメッセージをキューから削除する	32
clear_all_ib_q()	インバンドキュー内メッセージを全て削除する	33
clear_all_ob_q()	アウトバンドキュー内メッセージを全て削除する	34
req_pos_report_to_ncc()	GCCへポジジョンレポートの送信を要求する	35
req_select_next_downlink()	捕捉衛星を次のチャネルの衛星に切り替える	36

5.3. System Announce

ホスト局からのポーリングをチェックします

関数	説明	頁
chk_polling_event()	GCCから受信したポリングがあるか確認する	37
get_polling_info()	ポリングの応答内容を獲得する	38

5.4. SC-Originated Message

GCCにメッセージを送信する為、端末の送信キューにメッセージをセットする。

関数	説明	頁
req_send_ib_message()	送信キューにメッセージをセットする	39
req_send_ib_report()	送信キューにレポートをセットする	41
req_send_ib_globalgram()	送信キューにグローバルメッセージをセットする	43
req_send_ib_pos_report()	送信キューにポジションレポートをセットする	44

DTEにメッセージを送信する為、端末の受信キューにメッセージをセットする。

関数	説明	頁
req_send_ob_message()	受信キューにメッセージをセットする。	45

5.5. SC-Terminated Message

GCCから送信されたメッセージが端末の受信キューに保存されているので、そのメッセージを獲得する。

関数	説明	頁
get_unget_ob_id_for_user()	アウトバウンドキューのデータのポインタを獲得する	47
remove_ob_q()	アウトバウンドキューからデータを削除する。	50
get_ob_type()	データ種を獲得する	51
get_ob_ncc_id()	メッセージのGCC_IDを獲得する	52
get_ob_msg_subject_ind()	メッセージのサブジェクトを獲得する	53
get_ob_msg_msg_body_type()	メッセージのメッセージタイプを獲得する	54
get_ob_msg_or_quan()	メッセージの送信元を獲得する	55
get_ob_msg_msg_len()	メッセージ長を獲得する	56
get_ob_msg_msg_body_index()	メッセージ本体のインデックスを獲得する	57
get_ob_message()	メッセージを獲得する	58
get_ob_user_command()	コマンドを獲得する	59
get_ob_globalgram_ref_num()	グローバルメッセージの認識番号を獲得する	60
get_ob_globalgram_or_ind()	グローバルメッセージの送信元を獲得する	61
get_ob_globalgram_msg_len()	グローバルメッセージのメッセージ長を獲得する	62
get_ob_globalgram()	グローバルメッセージを獲得する	63

5.6. Power Control

端末をスリープさせる。

関数	説明	頁
go_sleep_time()	指定時間スリープさせる。	64
go_sleep_next_path()	次に衛星が飛来するまでスリープさせる。	65
go_wait ()	指定時間ユーザソフトをサスペンドする。	66

ブロック電源を制御する。

関数	説明	頁
rf_block_power_on()	RFブロック電源をONする	67
rf_block_power_off()	RFブロック電源をOFFする	68
chk_rf_block_power()	RFブロックの電源状態を獲得する	69

5.7. Serial Interface

DTEに対してデータの送受信を行う。

関数	説明	頁
chk_rx_buff()	RS232Cの受信バッファをチェックする。	70
get_rx_data()	RS232Cの受信バッファからデータを獲得する。	71
chk_tx_ready()	RTSポート状態を獲得する	72
set_tx_data()	RS232Cの送信バッファにデータをセットする	73
cts_act()	CTSポートをアクティブにする	74
cts_neg()	CTSポートをネガティブにする	75
chk_cd()	メインポートのCD信号の状態をチェックする	76
chk_rts()	メインポートのRTS信号の状態をチェックする	77

5.8. Time Functions

セットしたタイマをチェックする。

関数	説明	頁
get_inc_timer()	2msecカウンタ値を獲得する	78
set_timer()	タイマをセットする	79
check_timer()	セットしたタイマが経過したか確認する	81

5.9. I/O Functions

デジタル入出力ポート各 2 ポートをコントロールする。

関数	説明	頁
get_digital_port()	デジタルポートの状態を獲得する	82
set_digital_port()	デジタルポートをセットする	83

アナログポートをコントロールする。

関数	説明	頁
get_adcon_data()	アナログポートのA/D値を獲得する。	84

5.10. Measurement

端末の測位機能をコントロールする。

関数	説明	頁
req_pos_calc_term_from_user()	測位処理を中止する	85
req_pos_calc_from_user()	測位をさせる	86
chk_pos_calc_result()	測位が完了したかチェックする	87
get_pos_quality_ind()	測位品質を獲得する	88
get_pass_quan()	ドブラー測位で使用したパスの数を獲得する	89
get_pos_age()	前回測位してからの経過時間を獲得する	90
get_lat_val()	測位結果（緯度）を獲得する	91
get_lon_val()	測位結果（経度）を獲得する	92
set_lat_val()	端末の保持している測位情報（緯度）をセットする	93
set_lon_val()	端末の保持している測位情報（経度）をセットする	94
set_pdop_th()	PDOPのしきい値をセットする	95
get_pdop_th()	PDOPのしきい値を獲得する	96

5.11. GPS Information

端末がGPSを搭載している時、GPSから各種情報を獲得する。

関数	説明	頁
get_x05_str()	X05 センテンスを獲得する	97
get_x06_str()	X06 センテンスを獲得する	99

これらの関数は、GPS搭載機でのみ有効です。

5.12. Status Information

端末から各種情報を獲得する。

関数	説明	頁
get_st_status()	端末の動作状態を獲得する。	100
get_active_mha_ref_num()	送信中メッセージのリファレンス番号を獲得する	101
get_sat_no()	捕捉している衛星番号を獲得する	102
get_ncc_quan()	捕捉している衛星とリンクしているGCCの数を獲得する	103
get_ncc_id_prio()	GCCに送信可能なメッセージ優先度を獲得する	104
get_num_of_ob_msgs()	アウトバウンドキュー内メッセージの数を獲得する	105
get_num_of_ib_msgs()	インバウンドキュー内メッセージの数を獲得する	106
get_week_time_val()	UTC時00:00:00からの経過秒を獲得する	107
calc_gps_week()	GPS週数を獲得する	108
get_total_sats()	システム内の衛星数を獲得する	109
get_stored_sats()	軌道要素を格納している衛星数を獲得する	110
get_check_errs()	最後のステータスケット送信後のデータリンクチェックエラー	111

5.13. Other Functions

関数	説明	頁
exit_user_apl()	ユーザーアプリケーションを強制終了する	112
break_point()	デバックのためのブレイクコール	113
chk_break_point()	指定したブレイクポイントの有無状態を獲得する	114
get_application_dbg()	デバック機能ON/OFFを獲得する	115
led_on()	LEDを点灯する	116
led_off()	LEDを消灯する	117
suspend_ib_msg_tx()	衛星への送信を一時中断する。	118
resume_ib_msg_tx()	衛星への送信を再開する	119
get_utc_time()	UTC時を獲得する	120
set_utc_time()	UTC時を設定する	121
get_local_time()	ローカル時を獲得する	122
get_convert_time()	ローカル時に変換する	123
calc_distance()	2点間の距離を算出する	124
req_apl_sat_predict()	次の衛星飛来時刻計算を要求する	125
chk_apl_sat_predict_result()	衛星飛来計算が終了したか確認する	126
get_apl_sat_predict_time()	算出した飛来時刻を獲得する	127
get_sys_info()	自己診断結果を獲得する	128
get_kme_serial_no()	SCのシリアル番号を獲得する	129
set_no_eait_for_power_save()	パワーセーブ時のウェイト挿入制御	130
os_monitor()	SCの動作状態を監視する	131
print_double()	浮動小数点を文字列に変換する	132
orb_sprintf1()	数値の文字列変換	133
orb_sprintf2()	数値の文字列変換	134
orb_sprintf3()	数値の文字列変換	135
orb_sprintf4()	数値の文字列変換	136
orb_sprintf5()	数値の文字列変換	137
orb_sprintf6()	数値の文字列変換	138

orb_sprintf7()	数値の文字列変換	139
----------------	----------	-----

ユーザーアプリケーションを終了する場合は必ず " exit_user_apl () " をコールしてください。

5.14. KX Command

ユーザーアプリケーション用KXコマンド (KXS, KXA, KXBコマンド) 一覧表。

タイプ別関数		内容	ページ
設定関数	獲得関数		
set_kxs01()	get_kxs01()	デフォルト GCC番号	140
set_kxs02()	get_kxs02()	デフォルト ホールト	141
set_kxs03()	get_kxs03()	デフォルト プライオリティ	142
set_kxs04()	get_kxs04()	デフォルト レポート O/R インテイクータ	143
set_kxs05()	get_kxs05()	デフォルト メッセージ / グローバル グラム O/R インテイクータ	144
set_kxs06()	get_kxs06()	デフォルト ack レベル	145
set_kxs07()	get_kxs07()	デフォルト メッセージ ホールタイプ	146
set_kxs08()	get_kxs08()	デフォルト サービス タイプ	147
-----	-----		
set_kxs10()	get_kxs10()	ホーリング 複数ホールのインターバル	148
set_kxs11()	get_kxs11()	ホーリング 複数ホールの数	149
set_kxs12()	get_kxs12()	ホーリング 複数測位ホールのインターバル	150
set_kxs13()	get_kxs13()	ホーリング 複数測位 ホールの数	151
set_kxs14()	get_kxs14()	GCCサーチモード	152
set_kxs15()	get_kxs15()	ダウンリンクチャンネル	153
set_kxs16()	get_kxs16()	ダウンリンクチェックサムエラースレッシュ	154
set_kxs17()	get_kxs17()	ダウンリンクチェックサムエラースレッシュをカウントするフレーム数	155
set_kxs18()	get_kxs18()	連続測位モード	156
set_kxs19()	get_kxs19()	トップ ラー測位時のIFメモリ数とその収集間隔	157
set_kxs20()	get_kxs20()	測位結果の有効時間	158
set_kxs21()	get_kxs21()	測位結果の最小有効クォリティインテイクータ	159
set_kxs22()	get_kxs22()	軌道要素の有効時間orbit elements age	160
set_kxs23()	get_kxs23()	緯度・経度	161
set_kxs24()	get_kxs24()	測位モード	162
set_kxs25()	get_kxs25()	KXA/BコマンドでのGPS測位情報のフォーマット	163
set_kxs26()	get_kxs26()	DTEに対するホーリングの応答の待ち時間	164
set_kxs27()	get_kxs27()	シリアルプロトコルのACK時間	165
set_kxs28()	get_kxs28()	シリアルプロトコルのリトライ回数	166
set_kxs29()	get_kxs29()	アポートレポート送信モード	167
set_kxs30()	get_kxs30()	アポートレポートの内容	168
set_kxs31()	get_kxs31()	RS232Cの通信モード (プロトコル/バイトモード)	170
set_kxs32()	get_kxs32()	バイトモード トリガー	172
set_kxs33()	get_kxs33()	バイトモード タイムアウト	173
set_kxs34()	get_kxs34()	バイトモード 長	174
set_kxs35()	get_kxs35()	バイトモード 時の、送信・受信SOM, EOM	175
set_kxs36()	get_kxs36()	バイトモード メッセージ タイプ	176
set_kxs37()	get_kxs37()	パワーダウンモード	177
set_kxs38()	get_kxs38()	パワーダウン ミニマムインターバル	178
set_kxs39()	get_kxs39()	インアクティブ インターバル	179
set_kxs40()	get_kxs40()	パワーセーブ モード	180
set_kxs41()	get_kxs41()	インバウンド フロー制御	181
set_kxs42()	get_kxs42()	アウトバウンド フロー制御	182
set_kxs43()	get_kxs43()	RS232C通信モード (ホールレート/パリティ/etc)	183
set_kxs44()	get_kxs44()	RS232C通信モード (半2重、全2重)	184
set_kxs45()	get_kxs45()	インバウンド メッセージ トリートメント	185

set_kxs46()	get_kxs46()	アウトバウンドメッセージトリートメント	186
set_kxs47()	get_kxs47()	メッセージリキューション	187
set_kxs48()	get_kxs48()	インバウンド・アウトバウンドキューのサイズ	188
-----	-----		
set_kxs50()	get_kxs50()	ピンコード	190
set_kxs51()	get_kxs51()	自動グローバルログラムホッピング	191
set_kxs52()	get_kxs52()	GPS測地系	192
set_kxs53()	get_kxs53()	RTS論値仕様	193
-----	-----		
set_kxs55()	get_kxs55()	KXBコマンドで送信するアドロホーント番号	195
set_kxs56()	get_kxs56()	KXB コマンド 移動距離検知の移動距離	196
set_kxs57()	get_kxs57()	KXB コマンド エリア検知のエリア	197
set_kxs58()	get_kxs58()	KXB コマンド 速度検知の速度	198
set_kxs59()	get_kxs59()	送信履歴自動送信モード	199
set_kxs60()	get_kxs60()	KXA/Bコマンドで送信するデータフォーマット	200
set_kxs61()	get_kxs61()	RS232 ドライバワーセーブモード	201
-----	-----		
set_kxs63()	get_kxs63()	タイムアウト	203
set_kxs64()	get_kxs64()	KXB コマンドでのクイックワダウモード	204
set_kxs65()	get_kxs65()	連続測位、DTEからの測位後の測位レポート送信トッ	205
set_kxs66()	get_kxs66()	プラー測位に使用するRAM領域開放	206
set_kxs67()	get_kxs67()	端末電源ON時に、ユーザーアプリを起動	207
set_kxs68()	get_kxs68()	RS232C受信データの処理ルート	208
set_kxs69()	get_kxs69()	GCCからの受信データの処理ルート	209
set_kxs70()	get_kxs70()	ユーザーアプリケーションのデバッグモード	210
set_kxs71()	get_kxs71()	GCCからのコマンドリモートセッティングでのセットアップ ID	211
set_kxs72()	get_kxs72()	ホストからのコマンドリモートセッティングでその応答メッセージ	212
-----	-----		
set_kxs74()	get_kxs74()	KXA/Bコマンドによる無条件送信での送信方法	214
set_kxs75()	get_kxs75()	KXA/Bコマンドでのメッセージのグローバルログラム自動的変換	215
set_kxs76()	get_kxs76()	衛星飛来時刻を計算する時の衛星の最低仰角	216
set_kxs77()	get_kxs77()	バイトモード時、ホストからのメッセージ本体のみを送信	217
set_kxs78()	get_kxs78()	バイトモード時、インバウンドキューが満杯メッセージを送信	218
set_kxs79()	get_kxs79()	KXBコマンドの検知時間	219
set_kxs80()	get_kxs80()	アウトバウンドグローバルログラムパケットのフォーマット	220
set_kxs81()	get_kxs81()	アウトバウンドメッセージ重複受信防止ガードタイム	221
set_kxs82()	get_kxs82()	アウトバウンドグローバルログラム重複受信防止ガードタイム	222
set_kxs83()	get_kxs83()	データ出力ポートのデフォルト値	223
set_kxs84()	get_kxs84()	ロミングモード	224
set_kxs85()	get_kxs85()	ロミング対象GCC	225
set_kxs86()	get_kxs86()	KXBコマンド動作の曜日指定	226
set_kxs87()	get_kxs87()	GPS測位精度	228
set_kxs88()	get_kxs88()	自動リセット設定	229
set_kxd01()	get_kxd01()	データ出力ポート出力	230
-----	get_kxd02()	アドロ入力値	231
set_kxp01()	get_kxp01()	入力ポートと出力ポートのリンク	232
set_kxm01()	get_kxm01()	固定メッセージ	233
set_kxa01()	get_kxa01()	時刻指定送信 (KXA01コマンド)	234
set_kxa02()	get_kxa02()	インターバル送信 (KXA02コマンド)	235
set_kxa03()	get_kxa03()	衛星飛来送信 (KXA03コマンド)	236
-----	-----		

set_kxa05()	get_kxa05()	入力ホート変化で送信 (KXA05コマンド)	237
set_kxb01()	get_kxb01()	時刻指定送信 (KXB01コマンド)	238
set_kxb02()	get_kxb02()	インターバル送信 (KXB02コマンド)	239
set_kxb03()	get_kxb03()	衛星飛来送信 (KXB03コマンド)	240
set_kxa00()	-----	KXA01 - 05コマンドの設定を解除	241
set_kxb00()	-----	KXB01 - 03コマンドの設定を解除	241

6. 各関数の詳細説明

set_desired_ncc_id

要約 void set_desired_ncc_id (unsigned char ncc_id)

 unsigned char ncc_id: GCC 番号(0 - 255)

解説 端末が登録されているGCC番号を設定する

戻値 なし

補足 コマンドモードの KXS01 コマンドでも変更できます。

set_pin_code

要約 `int set_pin_code(unsigned long pin_code);`

`unsigned long pin_code:` ピンコード (0 - 9999)

解説 端末 - ゲートウェイ間通信のパスワードを設定する

戻値 なし

補足 コマンドモードの KXS50 コマンドでも変更できます。
 ピンコードは GCC と端末に設定します。GCC にてピンコードを参照するよう
 になっている時は、これら 2 つのピンコードが合っていないと通信できま
 せん。

set_ncc_search_mode

要約	<pre>int set_ncc_search_mode(int ncc_search_mode);</pre> <p>int ncc_search_mode : サーチモード (0 - 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 : 希望GCCを連続的にダウリンクバインドの中から検索する 1 : 希望GCCを1回探す。もし見つからなければ最初に発見したダウリンクとのリンクを維持する。 2 : 最初に発見したダウリンクとのリンクを維持する。 3 : 希望GCCを1回探す。もし見つからなければ任意のGCCを含むものの検索を開始、もしなにもなければ、最初に発見したダウリンクとのリンクを維持する。 4 : 希望GCCを1回探す。もし見つからなければグローバルリンク衛星か kxs01 に設定されているGCCのダウリンクを検索し続ける。
解説	GCCサーチモードを設定する。
戻値	<ul style="list-style-type: none"> 0 : 設定成功 1 : 設定失敗
補足	コマンドモードの KXS14 コマンドでも設定できます。希望 GCC は set_kxs01 または set_desired_ncc_id で設定します

all_msg_polling

要約 int all_msg_polling(unsigned char ncc_id);

unsigned char ncc_id: GCC 番号

解説 GCC に格納してあるすべての自分宛てのメッセージ / コマンド を要求する

戻値 0 : コマンド 正常受信。ホッピング 開始
1 : 衛星を捕捉してない等でホッピング できない

補足 この関数は、GCC に格納してあるすべての自分宛てのメッセージ / コマンド を要求するものであり、GCC がこのコマンドを受信するとメッセージ / コマンド の送信を開始します。端末が受信するとアウトバウンド キューに格納されます。

ホッピング は、端末が GCC とリンクしている衛星を捕捉している時に要求して下さい。

< 例 >

```
#include "kme_lib.h"

void main(void)
{
    while (get_sat_no() == 0) go_wait(10, SEC_UT);

    if (get_ncc_quan() > 0) { /* Check no globalgram */
        if (all_msg_polling(get_kxs01()) == 0) {
            /* SCがホッピング 処理を始めると "st_stauts" が */
            /* 4に変わり、終わると0に戻る */
            while (get_st_status() == 4/* polling */);

            if ( chk_failed_polling() == 119) {
                /* ORBCOMM Gatewayには、メッセージ はなかった。 */
            }
        }
    }
}
```

s_msg_polling

要約	int s_msg_polling (unsigned char ncc_id); unsigned char ncc_id: GCC 番号
解説	GCC に格納してあるすべての自分宛てのメッセージ (150 バイト以下) / コマンド を要求する。
戻値	0 : コマンド 正常受信。ホッピング 開始 1 : 衛星を捕捉していない等でホッピング できない
補足	この関数は、GCC に格納してあるすべての自分宛てのメッセージ (150 バイト以下) / コマンド を要求するものであり、GCC がこのコマンド を受信するとメッセージ / コマンド の送信を開始します。端末が受信するとアウトバウンド キューに格納されます。 ホッピング は、端末が GCC とリンクしている衛星を捕捉している時に要求して下さい。

< 例 >

```
#include "kme_lib.h"

void main(void)
{
    while (get_sat_no() == 0) go_wait(10, SEC_UT);

    if (get_ncc_quan() > 0) { /* Check no globalgram */
        if (s_msg_polling(get_kxs01()) == 0) {
            /* SCがホッピング 処理を始めると "st_stauts" が */
            /* 4に変わり、終わると0に戻る */
            while (get_st_status() == 4/* polling */);

            if (chk_failed_polling() == 120) {
                /* ORBCOMM Gateway には、150バイト以下のメッセージ */
                /* は、なかった。 */
            }
        }
    }
}
```

globalgram_polling

要約	<pre>int globalgram_polling (unsigned char ncc_id);</pre> <p>unsigned char ncc_id: GCC番号</p>
解説	GCC に格納してあるすべての自分宛てのグローバルグラムを要求する。
戻値	<p>0 : コマンド正常受信。ホーリング開始</p> <p>1 : 衛星を捕捉してない等でホーリングできない</p>
補足	<p>この関数は、衛星に格納してあるすべての自分宛てのグローバルグラムを要求するものであり、衛星がこのコマンドを受信するとグローバルグラムの送信を開始します。端末が受信するとアウトバウンドキューに格納されます。</p> <p>ホーリングは、端末がグローバルグラム衛星を捕捉している時に要求して下さい。</p>

<例>

```
#include "kme_lib.h"

void main(void)
{
    while (get_sat_no() == 0) go_wait(10, SEC_UT);

    if (get_ncc_quan() == 0) { /* Check globalgram */
        if (globalgram_polling(get_kxs01()) == 0) {
            /* SCがホーリング処理を始めると "st_stauts" が */
            /* 6に変わり、終わると0に戻る */
            while (get_st_status() == 6/* polling */);

            if ( chk_failed_polling() == 121) {
                /*衛星には、グローバルメッセージがなかった。 */
            }
        }
    }
}
```

chk_failed_polling

要約 `int chk_failed_polling(void);`

解説 端末がアップリンク失敗した時の原因を獲得する
戻値 データコード

- 1 = まだ結果が出ていない
- 0 = 認識されない発信者 / 受信者の名前
- 1 = あいまいな発信者 / 受信者の名前
- 2 = X.400 MTA の輻輳
- 3 = ループ検知
- 4 = 受領者が利用できない
- 5 = 転送タイムアウト
- 6 = メッセージタイプがサポートされていない
- 7 = 中身が長すぎる
- 8 = 実際的でない変換
- 9 = 禁止された変換
- 10 = 変換が登録されていない
- 11 = 無効パラメータ
- 12-100 = システム予約
- 101 = 加入者端末IDが登録されていない
- 102 = PINコードが無効
- 103 = 要求されたGCCが衛星データベースの中に見つからない。
- 104 = 不十分なメッセージ優先リティ(GCCが輻輳中かもしれない)
- 105 = 衛星が応答しない(アップリンクが輻輳中かも知れない)
- 106 = SCのアクセス制限
- 107 = 加入者端末の登録期限終了
- 108 = インバンドメッセージが既にGCC内に存在する
- 109 = インバンドメッセージ番号エラー
- 110 = 不揮発性メモリにメッセージをセーブしている時に、GCC内にエラーが生じた
- 111 = GCC内のデータベースにエラーが生じた
- 112 = 追加の診断情報がない
- 113 = インバンド転送の再送回数が最大値を越えた
- 114 = グローバルプログラム送信は禁止されている
- 115 = 衛星が見つからない
- 116 = ポジションポートが現在有効でないが、計算を開始している。
- 117 = 測位機能がない。
- 118 = グローバルプログラムのサイズ超過
- 119 = GCC内にアウトバンドメッセージ/コメントがない。
- 120 = GCC内に150バイト以下のメッセージ/コメントがない。
- 121 = 衛星内にグローバルプログラムがない。
- 122 = 要求されたメッセージは削除された。
- 123 = 軌道要素をストアしていない。
- 124 = レジストレーションの要求は受信された。しばらく待て。
- 125 = レジストレーションの要求は認められた。
- 126 = レジストレーションの要求は却下された。
- 127 = グローバルプログラムの最大値(16)まで現在の衛星に格納されている。

補足

chk_ib_tx

要約 int chk_ib_tx(unsigned char mha_ref_num,
 unsigned char *status)

unsigned char mha_ref_num: メッセージ識別番号
 unsigned char *status : メッセージ転送状態
 0 : 送信待ち
 1 : 衛星からのACK受信
 2 : GCCからのACK受信

解説 メッセージ番号指定のメッセージ転送状態を要求する

戻値 0 : ACK/NACKが受信されていない

以下はACK/NACKが受信された場合

- 1 : あいまいな発信者 / 受信者の名前
- 2 : X.400 MTA の輻輳
- 3 : ループ検知
- 4 : 受領者が利用できない
- 5 : 転送タイムアウト
- 6 : メッセージタイプがサポートされていない
- 7 : 中身が長すぎる
- 8 : 実際的でない変換
- 9 : 禁止された変換
- 10 : 変換が登録されていない
- 11 : 無効パラメータ
- 12-100 : システム予約
- 101 : 加入者端末IDが登録されていない
- 102 : PINコードが無効
- 103 : 要求されたGCCが衛星データベースの中に見つからない。
- 104 : 不十分なメッセージ優先度(GCCが輻輳中かもしれない)
- 105 : 衛星が応答しない(アップリンクが輻輳中かも知れない)
- 106 : SCのアクセス制限
- 107 : 加入者端末の登録期限終了
- 108 : インバウンドメッセージが既にGCC内に存在する
- 109 : インバウンドメッセージ番号エラー
- 110 : 揮発性メモリにメッセージをセーブしている時に、GCC内にエラーが生じた
- 111 : GCC内のデータベースにエラーが生じた
- 112 : 追加の診断情報が無い
- 113 : インバウンド転送の再送回数が最大値を越えた
- 114 : グローバルグラム送信は禁止されている
- 115 : 衛星が見つからない
- 116 : ポジションポートが現在有効でないが、計算を開始している。
- 117 : 測位機能が無い。
- 118 : グローバルグラムのサイズ超過
- 119 : GCC内にアウトバウンドメッセージ/コマンドがない。
- 120 : GCC内に150バイト以下のメッセージ/コマンドがない。

オープンコムジャパン株式会社

- 121 : 衛星内にグローバルがラムがない。
- 122 : 要求されたメッセージは削除された。
- 123 : 軌道要素をストアしていない。
- 124 : レジストレーションの要求は受信された。しばらく待て。
- 125 : レジストレーションの要求は認められた。
- 126 : レジストレーションの要求は却下された。
- 127 : グローバルがラムの最大値(16)まで現在の衛星に格納されている。

補足

clear_active_msg

要約 int clear_active_msg(void);

解説 メッセージ送信・受信（端末 - GCC 間）をクリアする

戻値 NULL : クリア成功
 それ以外: 通信中ではない

補足 クリア要求の発行が成功しても、タイミングによってはメッセージが未だに配信されることがあります。

clear_mha_ref_num_msg

要約	<pre>ib_id clear_mha_ref_num_msg(unsigned char mha_ref_num);</pre> <p>unsigned char mha_ref_num: メッセージ識別番号</p>
解説	メッセージ識別番号により識別されるインバウンドメッセージを削除する
戻値	NULL : メッセージ識別番号により識別されるインバウンドメッセージがインバウンドキューにない。 それ以外 : 削除成功、あるいはそのメッセージは現在送信中 送信中メッセージに関してはポート要求が発行される。
補足	送信中メッセージに関してはポート要求の発行されるが、タイミングによってはメッセージが先に配信されることがあります。

clear_all_ib_q

要約 `ib_id clear_all_ib_q(void)`

解説 送信中メッセージ以外のインバウンドキューの中の全てのメッセージをクリア。

戻値 non-NULL : 送信中メッセージのポインタ (送信中メッセージ以外は削除された)
NULL : インバウンドキューの全てのメッセージがクリアされた。

補足 送信中メッセージのクリアは、“clear_active_msg ()” 関数コールする

clear_all_ob_q

要約 ob_id clear_all_ob_q(void);

解説 受信中メッセージを除いたアウトバウンドキューの中の全てのメッセージをクリア

戻値 non-NULL : 受信中メッセージのポインタ (受信中メッセージ以外は削除された)
 NULL : 全てのメッセージが削除された

補足

req_pos_report_to_ncc

- | | |
|----|--|
| 要約 | <code>int req_pos_report_to_ncc(unsigned char or_ind,
 unsigned char ncc_id);</code> |
| |
 |
| | <code>unsigned char or_ind : O/R インデキータ</code> |
| | <code>unsigned char ncc_id : GCC 番号</code> |
| 解説 | 測位を開始して、終了後その測位結果をホストへ送信する |
| 戻値 | -1: NG 衛星が無い為、要求できない
0: OK
1: NG インバウンドキューが満杯 |
| 補足 | 1(NG)の時は、インバウンドキューのメッセージが送信されてキューが空き領域ができてから再度この関数を呼んでください。 |

req_select_next_downlink

要約 void req_select_next_downlink(void);

解説 システム内の次のダウンリンクを強制受信

戻値 なし

補足 端末内に記憶しているダウンリンクチャネルリストの中で、現在受信しているチャネルの次のチャネルの受信を試みる。

chk_polling_event

要約 int chk_polling_event(void)

解説 GCC からのホ -リンク があるかをチェックする

戻値 1以外 : なし
 1 : あり

補足 この関数は、KXS68=0 の時無効です。

get_polling_info

要約 void get_polling_info(unsigned char *poll_obj,
 unsigned char *ncc_id,
 unsigned char *or_ind)

unsigned char *poll_obj

- 0: 1メッセージ
- 1: 1メッセージ あるいはレポート
- 2: 1レポート
- 3: 1測位レポート

unsigned char *ncc_id : GCC番号

unsigned char *or_ind : O/Rインデキータ

解説 GCCからのポートリング内容を獲得する

戻値 なし

補足 この関数は、KXS68=0の時無効です。
poll_obj(3)は KXS24=0 のときのみ得ることができます。

req_send_ib_message

要約

```
int req_send_ib_message( unsigned char ncc_id,
                        unsigned char polled,
                        unsigned char ack_level,
                        unsigned char priority,
                        unsigned char msg_body_type,
                        unsigned char msg_body_sub_type,
                        unsigned char mha_ref_num,
                        unsigned char *rcpnt[7],
                        unsigned char *subject,
                        unsigned char *message,
                        unsigned int message_len)
```

ncc_id : GCC 番号
 polled : ポールト
 ack_level : ACK レベル
 priority : プライオリティ
 msg_body_type : メッセージ ボディ タイプ
 msg_body_sub_type : メッセージ ボディ サブ タイプ
 mha_ref_num : メッセージ 識別番号
 rcpnt[7] : O/R インデキータ、O/R アドレス
 subject : サブジェクト
 message : メッセージ 本体
 message_len : メッセージ 長

解説

インバウンドメッセージをインバウンドキューに設定する

戻値

0 : インバウンドキューに設定完了
 1 : インバウンドキューに設定失敗。メッセージ長が長すぎてキューに入らない。
 2 : インバウンドキューに設定失敗。メモリが獲得できない。

補足

メッセージ ボディ サブ タイプ は、メッセージ ボディ タイプ が 0、15 の時だけ有効。
 サブジェクトがない時は、NULL を設定すること。

<例>

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "kmelib.h"

void main(void)
{
    unsigned char    subject[20];
    unsigned char    *recipient[7], recipient0[10];
    unsigned char    message[30];
    unsigned char    mha_ref_num;
```

オーブコムジャパン株式会社

```

/* 受信者を設定 */
recipient0[0] = 0x01;
recipient[0] = recipient0;
recipient[1] = (unsigned char *)0;
recipient[2] = (unsigned char *)0;
recipient[3] = (unsigned char *)0;
recipient[4] = (unsigned char *)0;
recipient[5] = (unsigned char *)0;
recipient[6] = (unsigned char *)0;

/* メッセージ作成 */
strcpy(message, "HELLO");

/* メッセージ識別番号設定 */
mha_ref_num = 0;

/* 送信メッセージをインバウンドキューに設定 */
subject[0] = '\0';
if (req_send_ib_message(get_kxs01(), /* GCC 番号 */
                        0, /* すぐに送信 */
                        get_kxs06(), /* ACKレベル */
                        get_kxs03(), /* プライオリティ */
                        14, /* メッセージホデタイプ : パイリ- */
                        0, /* メッセージホデタイプ (タミ-) */
                        mha_ref_num, /* メッセージ識別番号 */
                        recipient, /* 受信者 */
                        subject, /* サブジェクトなし */
                        message, /* メッセージ本体 */
                        strlen(message) /* メッセージ長 */
                        == MESSAGE_QUEUED) { /* 設定成功? */
    ; /* 設定成功 */
} else {
    ; /* 設定失敗 */
}
exit_user_apl(); /* ユーザーアプリケーション終了 */
}

```


req_send_ib_report

要約

```
int req_send_ib_report(unsigned char ncc_id,
                      unsigned char polled,
                      unsigned char serv_type,
                      unsigned char or_ind,
                      unsigned char mha_ref_num,
                      unsigned char *user_data )
```

ncc_id : GCC 番号
 polled : ポールド
 serv_type : サービスタイプ
 mha_ref_num : 識別番号
 user_data[6] : レポート本体

解説

インバウンドレポートをインバウンドキューに設定する

戻値

0 : インバウンドキューに設定完了
 2 : インバウンドキューに設定失敗。メモリーが獲得できない。

補足

user_data (レポート本体) のバイト数は6バイト。

<例>

```

#include "kme_lib.h"

void main(void)
{
    unsigned char user_data[6];
    unsigned char mha_ref_num;

    /* ホト本体設定 */
    user_data[0] = 'H';
    user_data[1] = 'E';
    user_data[2] = 'L';
    user_data[3] = 'L';
    user_data[4] = '0';
    user_data[5] = '!';

    /* 識別番号設定 */
    mha_ref_num = 0;

    /* インバウトレポートをインバウトキューに設定する */
    if (req_send_ib_report( get_kxs01(), /* GCC番号 */
                          0,          /* すぐに送信 */
                          get_kxs08(), /* サービスタイプ */
                          get_kxs04(), /* O/Rインデクター */
                          mha_ref_num, /* 識別番号 */
                          user_data ) /* メッセージ本体 */
        == MESSAGE_QUEUED) { /* 設定成功? */
        ; /* 設定成功 */
    } else {
        ; /* 設定失敗 */
    }
    exit_user_apl(); /* ユーザーアプリケーション終了 */
}

```

req_send_ib_globalgram

要約

```
int req_send_ib_globalgram(unsigned char ncc_id,
                           unsigned char mha_ref_num,
                           unsigned char or_ind,
                           unsigned char *user_data,
                           unsigned int user_data_len)
```

ncc_id : GCC 番号
 mha_ref_num : 識別番号
 or_ind : O/R インデキータ
 user_data : グローバルグラム本体

解説

インポートグローバルグラムをインポートキューに設定する

戻値

0 : インポートキューに設定完了
 1 : インポートキューに設定失敗。長すぎてキューに入らない。
 2 : インポートキューに設定失敗。メモリが獲得できない。

補足

user_data (グローバルグラム本体) のバイト数は229バイト以下。

req_send_ib_pos_report

要約

```
int req_send_ib_pos_report(unsigned char ncc_id,
                           unsigned char polled,
                           unsigned char serv_type,
                           unsigned char or_ind,
                           unsigned char mha_ref_num,
                           unsigned char *lat
                           unsigned char *lon )
```

ncc_id : GCC 番号

polled : ホールト

serv_type : サービスタイプ

mha_ref_num : 識別番号

*lat: 緯度 - 0: 北極, 0xffffffff: 南極

*lon: 経度 - 0: グリニッジ子午線, 東に向かって増加

解説

インバウンド測位レポートをインバウンドキューに設定する

戻値

0 : インバウンドキューに設定完了

2 : インバウンドキューに設定失敗。メモリが獲得できない。

補足

lat/lonは3バイト。

req_send_ob_message

要約	<pre>int req_send_ob_message(unsigned char ncc_id, unsigned char msg_body_type, unsigned char msg_body_sub_type, unsigned char *rcpnt[7], unsigned char *subject, unsigned char *message, unsigned int message_len)</pre> <p>ncc_id : GCC 番号 msg_body_type : メッセージ ボディ タイプ msg_body_sub_type: メッセージ ボディ サブ タイプ rcpnt[7] : O/R インディケータ、O/R アドレス subject : サブジェクト message : メッセージ 本体 message_len : メッセージ 長</p>
解説	アウトバウンドメッセージをアウトバウンドキューに設定する
戻値	0 : インバウンドキューに設定完了 1 : インバウンドキューに設定失敗。長すぎてキューに入らない。 2 : インバウンドキューに設定失敗。メモリが獲得できない。
補足	メッセージ ボディ サブ タイプ は、メッセージ ボディ タイプ が 0、15 の時だけ有効。サブジェクトがない時は、NULL を設定すること。

<例>

```

void main(void)
{
    unsigned char    subject[20];
    unsigned char    *recipient[7], recipient0[10];
    unsigned char    message[30];

    /* 受信者を設定 */
    recipient0[0] = 0x01;
    recipient[0] = recipient0;
    recipient[1] = (unsigned char *)0;
    recipient[2] = (unsigned char *)0;
    recipient[3] = (unsigned char *)0;
    recipient[4] = (unsigned char *)0;
    recipient[5] = (unsigned char *)0;
    recipient[6] = (unsigned char *)0;

    /* メッセージ本体を設定 */
    message[0] = 'H';
    message[1] = 'E';
    message[2] = 'L';
    message[3] = 'L';
    message[4] = 'O';
    message[5] = '\0';

    /* メッセージをアウトバウンドキューに設定する */
    subject[0] = '\0';
    if (req_send_ob_message( get_kxs01(),      /* GCC番号 */
                            0,                /* メッセージホテタイプ : TEXT */
                            5,                /* メッセージホテイサブタイプ */
                            recipient,        /* 受信者 */
                            subject,         /* サブジェクト */
                            message,         /* メッセージ本体 */
                            strlen(message) ) /* メッセージ長 */
        == MESSAGE_QUEUED) {                 /* 設定成功? */
        ; /* 設定成功 */
    } else {
        ; /* 設定失敗 */
    }
    exit_user_apl(); /* ユーザーアプリケーション終了 */
}

```

get_unget_ob_id_for_user

要約 ob_id get_unget_ob_id_for_user(void);

解説 アウトバウンド ID を獲得する

戻値 non-NULL: アウトバウンド ID
 NULL. : アウトバウンド キューにデータがない

補足 アウトバウンド ID は、アウトバウンド キューにあるデータのポインタ。

本関数をコールするとアウトバウンド キューを送信中状態とします。本関数を使用した後は必ず remove_ob_q() をコールして送信中状態とキューの解除をしてください。

<例>

```
#include "kme_lib.h"

void main(void)
{
  ob_id          get_ob_id;
  unsigned char  ncc_id;
  unsigned char  subject_ind;
  unsigned char  msg_body_type, msg_body_sub_type;
  unsigned char  data, or_quan, or_ind;
  unsigned int   msg_len, index, si;
  unsigned char  message[230], subject[81];
  unsigned char  ref_num;

  /* アウトバウンド キューにデータがあるかをチェック */
  while ((get_ob_id = get_unget_ob_id_for_user()) != 0) {
    switch (get_ob_type(get_ob_id)) {
      case OB_MSG : /* アウトバウンド メッセージ */
        /* 1. GCC番号 */
        /* 2. サブジェクト */
        /* 3. メッセージホステイティブ */
        /* 4. 受信者 + 送信者 */
        /* 5. メッセージ長 */
        /* 6. メッセージ */
        ncc_id = get_ob_ncc_id(get_ob_id);
        subject_ind = get_ob_msg_subject_ind( get_ob_id );
    }
  }
}
```

```

msg_body_type = get_ob_msg_msg_body_type( get_ob_id );
or_quan = get_ob_msg_or_quan( get_ob_id );
msg_len = get_ob_msg_msg_len( get_ob_id );
si = 0;
while ( or_quan ) {
    data = get_ob_message( get_ob_id, si++ );
    switch ( data & 0xf0 ) {
        case 0x00 :
        case 0x80 :
        case 0x90 :
            or_quan--;
            break;
        default :
            break;
    }
}

if (subject_ind == 1) {
    for (index = 0; (data = get_ob_message( get_ob_id, si++ )) != 0; ) {
        if (index < sizeof(subject) - 1) {
            subject[index++] = data;
        }
        subject[index] = '\0';
    }
    if ((msg_body_type == 0) || (msg_body_type == 15)) {
        msg_body_sub_type = get_ob_message( get_ob_id, si++ );
    }

    for (index = 0; si < msg_len; index++) {
        message[index] = get_ob_message( get_ob_id, si++ );
        if (index >= sizeof(message) - 1) break;
    }
    message[index] = '\0';
    break;

case OB_USER : /* アウトバウンドユーザコマンド */
    /* 1. GCC番号 */
    /* 2. テータ本体 (5 bytes) */
    ncc_id = get_ob_ncc_id(get_ob_id);
    msg_len = 5;
    for (index = 0; index < 5; index++) {
        message[index] = get_ob_user_command( get_ob_id, index );
    }
    message[5] = '\0';
    break;

```



```
case OB_GGRAM : /* アウトバウンドグローバルグラム */
    /* 1. GCC番号 */
    /* 2. メッセージホテタイプ */
    /* 3. 識別番号 */
    /* 4. メッセージ長 */
    /* 5. グローバルグラム本体 */
    ncc_id = get_ob_ncc_id(get_ob_id);
    ref_num = get_ob_globalgram_ref_num( get_ob_id );
    or_ind = get_ob_globalgram_or_ind( get_ob_id );
    msg_len = get_ob_globalgram_msg_len( get_ob_id );

    for (index = 0; index < msg_len; index++) {
        message[index] = get_ob_globalgram( get_ob_id, index);
        if (index >= sizeof(message) - 1) break;
    }
    message[index] = '\0';
    break;

default :
    index = msg_len = 0;
    break;
}
}
exit_user_apl();
}
```

remove_ob_q

要約 void remove_ob_q(ob_id rm_ob_id)

 ob_id rm_ob_id : アウトバウンド ID

解説 アウトバウンドキューからアウトバウンド ID 指定のメッセージを削除する

戻値 なし

補足 メッセージをキューから削除するのに2重削除を行わないでください。
削除したメッセージに対して再度この関数をコールするとプログラムが
正常に動作しなくなります。

get_ob_type

要約	<pre>unsigned char get_ob_type(ob_id get_ob_id);</pre> <p>ob_id get_ob_id : アウトバウンド ID</p>
解説	アウトバウンドキューにあるデータの種別を取得
戻値	<ul style="list-style-type: none">0) アウトバウンドメッセージ1) アウトバウンドコメント2) アウトバウンドグローバルプログラム
補足	アウトバウンド ID は、関数 “ get_unget_ob_id_for_user ” により獲得する

get_ob_ncc_id

要約	<code>unsigned char get_ob_ncc_id(ob_id get_ob_id);</code> ob_id get_ob_id : アウト ID
解説	アウト ID 指定のデータの GCC 番号を取得する
戻値	GCC 番号 (0 - 255)
補足	アウト ID は、関数 “ get_unget_ob_id_for_user ” により獲得する

get_ob_msg_subject_ind

要約	<code>unsigned char get_ob_msg_subject_ind(ob_id get_ob_id);</code> ob_id get_ob_id : アウト ID
解説	サブジェクトの有無を獲得する。
戻値	0 : サブジェクト無し 1 : サブジェクト有り
補足	アウト ID は、関数 “ get_unget_ob_id_for_user ” により獲得する

get_ob_msg_msg_body_type

要約	<code>unsigned char get_ob_msg_msg_body_type(ob_id get_ob_id);</code>
	<code>ob_id get_ob_id</code> : アウトバウンド ID
解説	アウトバウンド ID 指定のメッセージのメッセージボディタイプを取得する
戻値	メッセージボディタイプ
補足	アウトバウンド ID は、関数 “ get_unget_ob_id_for_user ” により獲得する

get_ob_msg_or_quan

要約 unsigned char get_ob_msg_or_quan(ob_id get_ob_id);

ob_id get_ob_id : アカウント ID

解説 アカウント ID 指定のメッセージの受信者の数を獲得する

戻値 受信者の数

補足 アカウント ID は、関数 “ get_unget_ob_id_for_user ” により獲得する。

get_ob_msg_msg_len

要約 unsigned int get_ob_msg_msg_len(ob_id get_ob_id);

ob_id get_ob_id : アウト ID

解説 アウト ID 指定のメッセージのメッセージ長を取得する

戻値 メッセージ長

補足 アウト ID は、関数 “ get_unget_ob_id_for_user ” により獲得する

get_ob_msg_msg_body_index

要約 unsigned int get_ob_msg_msg_body_index(ob_id get_ob_id, int *msg_len);

ob_id get_ob_id: アウト ID
int *msg_len : メッセージ長.

解説 アウト ID 指定のメッセージのメッセージ本体を指すインデックスを取得する

戻値 メッセージ本体を指すインデックス

補足 アウト ID は、関数 “ get_unget_ob_id_for_user ” により獲得する。
メッセージポインタが 0 または 15 の時はメッセージ本体の最初のデータはサブポインタとなる。

get_ob_message

要約	<pre>unsigned char get_ob_message (ob_id get_ob_id, unsigned int msg_index);</pre>
	<pre>ob_id get_ob_id : アウトバウンド ID unsigned int msg_index : インデックス</pre>
解説	アウトバウンド ID 指定のメッセージのメッセージ本体を取得する
戻値	メッセージ本体の 1 データ (0x00 - 0xff)
補足	アウトバウンド ID は、関数 “ get_unget_ob_id_for_user ” により獲得する

get_ob_user_command

要約	<pre>unsigned char get_ob_user_command(ob_id get_ob_id unsigned int data_index);</pre> <p>ob_id get_ob_id : アウト ID data_index : インデックス</p>
解説	アウト ID 指定のコマンドの本体を獲得する
戻値	コマンド本体の 1 データ
補足	アウト ID は、関数 “ get_unget_ob_id_for_user ” により獲得する

get_ob_globalgram_ref_num

要約	<pre>unsigned char get_ob_globalgram_ref_num(ob_id get_ob_id);</pre> <p>ob_id get_ob_id : アカウント ID</p>
解説	アカウント ID 指定のグローバルگرامの識別番号を獲得する
戻値	GCC より割り当てられる識別番号(0-255)
補足	アカウント ID は、関数 “ get_unget_ob_id_for_user ” により獲得する

get_ob_globalgram_or_ind

要約	<pre>unsigned char get_ob_globalgram_or_ind(ob_id get_ob_id);</pre> <p>ob_id get_ob_id : アカウント ID</p>
解説	アカウント ID 指定のグローバルگرامの O/R インデキータを獲得する
戻値	O/R インデキータ
補足	アカウント ID は、関数 “ get_unget_ob_id_for_user ” により獲得する

get_ob_globalgram_msg_len

要約	<pre>unsigned int get_ob_globalgram_msg_len(ob_id get_ob_ib);</pre> <p>ob_id get_ob_id : アカウント ID</p>
解説	アカウント ID 指定のグローバルگرامのデータ長を獲得する
戻値	データ長(0 - 182)
補足	アカウント ID は、関数 “ get_unget_ob_id_for_user ” により獲得する

get_ob_globalgram

要約 `unsigned char get_ob_globalgram(ob_id get_ob_id,`
`unsigned int data_index);`

`ob_id get_ob_id` : アウトバウンド ID
`unsigned int data_index`: インデックス

解説 アウトバウンド ID 指定のグローバルگرامの本体を獲得する

戻値 グlobalgram本体の1バイト (0x00 - 0xff)

補足 アウトバウンド ID は、関数 “ `get_unget_ob_id_for_user` ” により獲得する

go_sleep_time

要約	<pre>void go_sleep_time(unsigned long int sleep_time);</pre> <pre>unsigned long int sleep_time :時間 (0 - 4294967295[秒])</pre>
解説	一定時間パワータウさせる
戻値	なし
補足	スリープモードが有効(KXS37=0)の時は、無効です

go_sleep_next_path

要約 void go_sleep_next_path(unsigned long int sleep_time);

unsigned long int sleep_time : 最低パワーダウン時間
(0 4294967295[分])

解説 少なくとも最低パワーダウン時間で示される秒数分だけパワーダウンする。それから次の衛星のパスで起床する。

戻値 なし

補足 スリープモードがOFF(KXS37=0)の時は、無効です

go_wait

要約	<pre>void go_wait(unsigned long time, char time_unit);</pre> <p>unsigned long time: サスペンド時間 char time_unit : 単位 0 : ミリセカンド 1 : 秒 2 : 分</p>
解説	ユーザーアプリの実行を指定時間サスペンドする。
戻値	なし
補足	これは、ユーザーアプリタスクの実行権を他タスクに渡す関数であり、ハードウェアではありません。

rf_block_power_on

要約 void rf_block_power_on(void);

解説 無線系の受信部分の電源を入れる。

戻値 なし。

補足

rf_block_power_off

要約 void rf_block_power_off(void);

解説 無線系の受信部分の電源を切る。

戻値 なし。

補足

check_rf_block_power

要約 `int check_rf_block_power(void);`

解説 無線系の受信部分の電源状態を獲得する

戻値 0 : 電源ON
 1 : 電源OFF

補足

chk_rx_buff

要約 unsigned int chk_rx_buff(void);

解説 RS232C インターフェースから受信されたデータ数を獲得する

戻値 受信データ数

補足 受信バッファサイズは 256byte です。

get_rx_data

要約	<code>int chk_rx_buff(void);</code>
解説	RS232C インターフェースから受信されたデータを 1 バイト取り出す。
戻値	受信データ: 0x00 - 0xff エラー : -1
補足	RS232C の受信バッファサイズは 256 バイトです。

chk_tx_ready

要約 int chk_tx_ready(void);

解説 RS232C の送信バッファが使用可能かチェックする

戻値 0 : 送信不可。バッファが満杯。
 1 : 送信可能。バッファは使用可能。

補足 送信バッファが満杯の時は送信データをセットできません。

set_tx_data

要約	<pre>unsigned int set_tx_data(unsigned char tx_data);</pre> <p>unsigned char tx_data : 送信データ (0x00 - 0xff)</p>
解説	RS232C への送信データを設定する
戻値	インデックス。送信バッファ先頭からの番号
補足	RS232C の送信バッファサイズは 256 バイトです。 この関数には送信バッファが使用可能かのチェックは含まれていませんので、 chk_tx_ready()関数と共に使用してください。

cts_act

要約	void cts_act(void)
解説	CTS 信号をアクティブにする
戻値	なし
補足	KXS68=1 のときのみ有効です。

cts_neg

要約	void cts_neg(void)
解説	CTS 信号をノアクティブにする。
戻値	なし
補足	KXS68=1 のときのみ有効です。

chk_cd

要約 int chk_cd(void)

解説 メインボードの CD 信号の状態をチェックする。

戻値 0: ネガティブ
 1: アクティブ

補足

chk_rts

要約 int chk_rts(void)

解説 メインポートの RTS 信号の状態をチェックする。

戻値 0: ネガティブ
 1: アクティブ

補足

get_inc_timer

要約 unsigned int get_inc_timer(void);

解説 OSタイマのカウント値を獲得する。
 このカウントは2 msec毎にカウントアップされる。

戻値 カウント値 (0 - 0xffff)

補足

set_timer

要約

```
int set_timer( char no,
               unsigned long time,
               char time_unit );
```

char no : タイマ-番号 (1 - 10)
 unsigned long time: タイマ-値
 char time_unit : 単位
 0:ミリセカント
 1:秒
 2:分

解説

タイマ-を設定する

戻値

0 : 設定失敗
 1 : 設定成功

補足

ユーザーアプリケーション用に 10 個のタイマ-が用意されている。
 時間単位毎の最大値は以下である。

ミリセカント	: 4294967295 ミリセカント
秒	: 274877906 秒
分	: 4581298 分

<例>

```

#include "kme_lib.h"

void main(void)
{
    if (req_pos_calc_from_user() == 1) {                /* 測位開始要求 */
        /* 測位開始に失敗 */
    } else {
        /* 測位開始 */
        if (set_timer(1, 15, MIN_UT) == 0) {          /* タイマ-1設定 */
            exit_user_apl();                          /* ユーザ-アプリ終了 */
        }

        while (chk_pos_calc_result() == 0) {          /* 測位終了? */
            if (check_timer(1) == 0) {                /* タイムアップ? */
                /* タイムアップ */
                /* 15分で測位できなかったので強制終了 */
                req_pos_calc_term_from_user();
                break;
            }

            /* 10秒毎に測位終了をチェック */
            go_wait(10, SEC_UT);                      /* 10秒スリープ */
        }
    }
    exit_user_apl();    /* ユーザ-アプリ終了*/
}

```


check_timer


要約	<pre>int check_timer(char no);</pre> <p>char no: タイマ-番号 (1 - 10)</p>
解説	指定タイマ-がタイムアップしたかチェックする
戻値	0 : タイムアップした 1 : タイムアップしてない
補足	

get_digital_port

要約 unsigned char get_digital_port(void);

解説 入力ポート、出力ポートの状態を獲得する

戻値 ポート状態




補足 電源 ON 時、出力ポートは set_kxs83 の設定に従います。

set_digital_port

要約 void set_digital_port(unsigned char sel_port, unsigned char data);

unsigned char sel_port : 出力ポート識別番号

unsigned char data : 出力データ (0 : LOW or 1: HI)



解説 出力ポートを設定する

戻値 なし

補足

<例>

```
#include "kme_lib.h"

void main(void)
{
  /* 出力ポート1をLOW に設定 */
  Set_digital_port(0x04, 0x00);

  /* 出力ポート1をHI に設定 */
  Set_digital_port(0x04, 0x04);

  /* 出力ポート2をLOW に設定 */
  Set_digital_port(0x08, 0x00);

  /* 出力ポート2をHI に設定 */
  Set_digital_port(0x08, 0x08);

  exit_user_apl();           /* ユーザーアプリを終了する */
}
```

get_adcon_data

要約 unsigned char get_adcon_data(int ch);

int ch : アナログポート番号
0 : RSSI
1 : アナログポート1
2 : アナログポート2
3- 7 : 予備

解説 アナログポートの状態を獲得する

戻値 値 (0 -255)

補足 0 - 3.3V を 0 - 255 の範囲で変換します。

req_pos_calc_term_from_user

要約 void req_pos_calc_term_from_user(void);

解説 測位を中止する

戻値 なし

補足 測位が起動してない場合には、無効となる。

<例>

```
#include "kme_lib.h"

void main(void)
{
    if (req_pos_calc_from_user() == 1) {          /* 測位開始要求 */
        /* 測位開始失敗 */
    }
    else {
        /* 測位開始 */
        if (set_timer(1, 15, MIN_UT) == 0) {      /* タイマ設定 */
            exit_user_apl();                      /* ユーザーアプリ終了 */
        }

        while (chk_pos_calc_result() == 0) { /* 測位終了? */
            /* 測位中 */
            if (check_timer(1) == 0) {
                /* タイムアウト */
                /* 15分経過したら測位終了 */
                req_pos_calc_term_from_user();
                break;
            }
            /* 測位終了を10秒毎にチェック */
            go_wait(10, SEC_UT);                  /* 10秒待機 */
        }
    }
    exit_user_apl();                             /* ユーザーアプリ終了 */
}
```

req_pos_calc_from_user

要約 `int req_pos_calc_from_user(void);`

解説 測位を開始する。

戻値 0 : 測位開始
 1 : 測位開始に失敗

補足 既に測位が動作してたらこの要求は無視されるが、戻り値は0が返る。

chk_pos_calc_result

要約 int chk_pos_calc_result(void);

解説 測位が終了したかをチェックする。

戻値 0 : 測位中
 1 : 測位終了

補足 測位が完了しても K X S 20 の設定時間経過したらこの関数の戻り値は
 0 になります。

get_pos_quality_ind

要約 unsigned char get_pos_quality_ind(void)

解説 測位精度を示す "クオリティインデキータ" を獲得する。

戻値 測位精度
 0 : GPSによる測位結果
 3 : ドップラー測位による測位結果
 15 : ドップラー測位による測位結果 (3より測位精度が落ちる)

補足

get_pass_quan

要約 unsigned char get_pass_quan(void)

解説 トップラ測位に使用したオープン衛星の数を獲得する。

戻値 オープン衛星数

補足

get_pos_age

要約 unsigned int get_pos_age(void)

解説 測位結果の経過時間（古さ）を獲得する。

戻値 時間（0 - 65535）[分]

補足

get_lat_val

要約 `double get_lat_val(void);`

解説 緯度を獲得する

戻値 緯度(-90.0 - +90.0)[度]

補足

get_lon_val

要約 `double get_lon_val(void);`

解説 経度を獲得する

戻値 経度(-180.0 - +180.0) [度]

補足

set_lat_val

要約 int set_lat_val(double lat);

double lat : 緯度(-90.0 - +90.0) [度]

解説 緯度を設定する。

戻値 0 : 設定エラー
 1 : 設定完了

補足

set_lon_val

要約 `int set_lon_val(double lon);`

`double lon` : 経度(-180.0 - +180.0) [度]

解説 経度を設定する

戻値 0 : 設定エラー
 1 : 設定完了

補足

set_pdop_th

要約	<code>int set_pdop_th(int pdop_thresh)</code> <code>int pdop_thresh</code> : PDOP 値 (1 ~ 10)
解説	GPSの測位精度は、測位に使用した3つないし4つの衛星の散ばり具合に左右される傾向がある。PDOPはその衛星の散ばり具合を表す値で、衛星が広範囲に散ばっているとこの値は小さくなり、精度のよい位置が得られやすくなる。 端末は、GPSの算出した位置情報と同時に得られるPDOP値が設定値以下の時だけ、位置情報の獲得処理を行う。そのPDOPのしきい値を設定する。
戻値	0: 設定成功 1: 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	この関数は、 <code>set_kxs87()</code> と同じ処理を行います。 PDOP を小さくするほど精度は向上しますが、測位時間が長くなります。

get_pdop_th

要約 int get_pdop_th(void)

解説 GPS位置情報をフィルタする時のPDOPのしきい値を獲得する。

戻値 PDOP 値 (1 ~ 1 0)

補足 この関数は、
get_kxs87()と同じ処理を行う。

get_x05_str

要約 void get_x05_str(char *str)

char str[210] : x05 センテンス

x05 センテンスを獲得する為には、210 バイトの領域が必要。

解説 x05 センテンスを獲得する

戻値 なし

補足 x05 センテンスは、GPS から出力される測位情報である。

< X05センテンスのフォーマット >

"\$PKMEX05,x1,x2,x3,x4,x5,x6,,,,x7,x8,x9,x10,x11,x12,x13,x14,x15, x16,x17,
x18,x19,,, *cc<CR><LF>" *) 最後は NULL。

1. UTC 時分秒 XX XX XX

秒
分
時間

2. UTC 年月日XXXX XX XX

日
月
年

3. 測位ステータス (1バイト)

< 警告 (測位有効) >

bit0: 受信感度悪い
Bit1: HDOP悪い
Bit2: 測位精度悪い
Bit3: 位置保留

< 致命的 (測位無効) >

bit4: 衛星数不足
Bit5: 演算不可能
bit6: その他異常
bit7: 初期異常

4. 測位品質

0= 未測位
1= 通常測位
2= DGPS測位

5. 緯度 u XX XXX.XXX

分
度
なし=北緯, '-'=南緯.

6. 経度 u XX XX.XXX

分

度

なし=東経, '-'=西経

- 7. 標高 -9999 9999 [m]
- 8. ジオイド高 -9999 - 9999 [m] *1)
- 9. 移動速度 -999.9 - 999.9 [Km/h]
- 10. 移動方位 0.0 - 359.9
- 11. 移動仰角 -90.0 - 90.0 [True]
- 12. 測位モード オートモード (A).
- 13. 測位次元 2= 2次元測位. 3=3次元測位
- 14. チェック数 8
- 15. 衛星情報(2バイト).
 - bit0-7 : 衛星番号
 - bit8-11: 受信レベル
 - bit12 : 衛星補足
 - bit13 : 衛星使用可能
 - bit14 : 測位に使用
 - bit15 : Don't care
- 16. VDOP
- 17. PDOP
- 18. HDOP
- 19. Uere 単位はメートル。
- *cc チェックサム *2)

*1) ジオイド高: WGS84楕円体と海水面との差

2) チェックサム: チェックサム値は、センテンス中の '\$' と '*' とで挟まれたキャラクターをXORした値

<例>

\$PKMEX05,093020.81,19970909,00,1,3334.566,13025.376,,,,,0,29,0.8,336.3,20.9,A,
3,8,7501,0019,0011,7617,761E,731A,7605,7409,1.2,2.3,1.9,53,,,,*2B

get_x06_str

要約 void get_x06_str(char *str)

char str[170] : x06 センテンス

x05 センテンスを獲得する為には、170 バイトの領域が必要。

解説 x06 センテンスを獲得する

戻値 なし

補足 x06 センテンスは、受信可能な GPS 衛星情報である。

< X06センテンスフォーマット >

"\$PKMEX06,XX[,XX,XX,XX.....XX,XX]*cc<CR><LF>" *)最後はNULL。

衛星仰角(0 - 90) *1)

衛星方位各(0 - 360) (0=北, 180=南)

衛星番号

観測可能衛星数

*cc: Checksum *2)

*1) 全ての可視衛星の衛星番号・仰角・方位角

*2) チェックサム: チェックサム値は、センテンス中の '\$ ' と ' * ' とで挟まれたキャラクターをXORした値

<例>

\$PKMEX06,8,23,182,68,05,98,56,30,167,43,09,45,37,01,304,29,26,98,12,
25,245,8,17,196,6*6B

get_st_status

要約 unsigned char get_st_status(void);

解説 端末動作状態を獲得する

戻値 動作状態

- 0 = アイドル
- 1 = インバウンドメッセージ送信中
- 2 = インバウンドレポート送信中
- 3 = インバウンドグローバルGRAM送信中
- 4 = アウトバウンドメッセージ受信
- 5 = アウトバウンドコマンド受信
- 6 = アウトバウンドグローバルGRAM受信
- 7 = テルテスト中
- 8 = ローカルループバック中
- 9 = リモートループバックテスト中

補足 GCC に対してホッピング (メッセージ / コマンド の送信要求) をしている時は、4 になります。
 衛星に対してホッピング (グローバルGRAM の送信要求) をしている時は、6 になります。

get_active_mha_ref_num

要約 unsigned char get_active_mha_ref_num(void);

解説 現在送信中の mha リファレンス番号を獲得する

戻値 0x00 - 0xfe : 現在送信中の mha リファレンス番号
 0xff : 現在送信していない

補足 mha リファレンス番号はメッセージ作成時に指定しますが、本関数を使用する場合
 mha リファレンス(0xff)は戻り値の判定のために使用しないでください。

get_sat_no

要約 unsigned char get_sat_no (void);

解説 現在捕捉している衛星番号を獲得する

戻値 0 以外 : 衛星番号
 0 : 衛星を捕捉してない

補足

get_ncc_quan

要約 unsigned char get_ncc_quan (void);

解説 現在リンクしている GCC の数を獲得する

戻値 現在リンクしている GCC の数

補足

get_ncc_id_prio

要約 `int get_ncc_id_prio(unsigned char index,
 unsigned char *ncc_id,
 unsigned char *min_prio);`

index : インデックス。0 から数える
ncc_id : GCC ID
min_prio : 受信可能なメッセージのプライオリティの最小値

解説 GCC ID とその受信可能なメッセージのプライオリティの最小値を獲得する

戻値 なし

補足 `get_ncc_quan()` で獲得した GCC 数だけ、インデックスを+1 していったこの関数を呼ぶ。

get_num_of_ob_msgs

要約 `int get_num_of_ob_msgs(void);`

解説 アウトバウンドキューに格納しているメッセージの数を獲得する

戻値 メッセージの数

補足

get_num_of_ib_msgs

要約 `int get_num_of_ib_msgs(void);`

解説 インバウンドキューに格納しているメッセージの数を獲得する

戻値 メッセージの数

補足

get_week_time_val

要約 long get_week_time_val(void)

解説 日曜の午前 0:00UTC からの経過秒を獲得する

戻値 秒 : 0 - 604799[秒]

補足

calc_gps_week

要約 unsigned int calc_gps_week(void)

解説 GPS 週を獲得する

戻値 GPS 週

補足 1980 年 1 月 6 日を week#0 として開始。

get_total_sats

要約 unsigned char get_total_sats(void)

解説 オートシステムの衛星の総数を獲得する。

戻値 衛星数

補足

get_stored_sats

要約 unsigned char get_stored_sats(void)

解説 端末が格納している衛星軌道要素の数を獲得する

戻値 衛星軌道要素の数

補足

get_check_errs

要約 unsigned char get_check_errs(void)

解説 衛星データリンクの受信エラー数を獲得する

戻値 エラー数

補足 エラー数は KXST 入力または本関数 CALL 時に 0 にクリアされる。

exit_user_apl

要約 void exit_user_apl(void);

解説 ユーザーアプリを終了する

戻値 なし

補足

break_point

要約 `int break_point(unsigned char brk_num)`

`unsigned char brk_num`: ブレイクポイント番号 (1 - 255).

解説 この関数はユーザーアプリケーションをデバッグする時に使用される。
ユーザーは、あらかじめユーザーアプリケーションの中に “break_point” 関数を挿入しておく必要がある。

戻値 -1: 設定エラー ブレイクポイント番号が 0 になっている
0 : 設定エラー KXS70=0 となっている
1 : 設定完了

補足 “break_point” は、255 個まで設定でき、それぞれ ON/OFF 設定ができる。

 “break 23 0” : ブレイクポイント 23 を有効にする

 “break 23 1” : ブレイクポイント 23 を無効にする

ブレイクした後、“ctrl+g” コマンドにより再開する。

これらの機能は、デバッグ機能が ON (KXS70=1-9) の時に有効となる。

chk_break_point

要約 int chk_break_point(unsigned char num)

unsigned char num : ブレークポイント番号 (1 - 255).

解説 ブレークポイント設定状態を獲得する

戻値 0 : ブレークポイントが設定されている
 1 : ブレークポイントが設定されていない

補足

get_application_dbg

要約 unsigned char get_application_dbg(void)

解説 ユーザーアプリケーション機能 (KXS70) の設定状態を獲得する

戻値 0 : OFF
 1-9 : ON

補足

led_on

要約 void led_on(void)

解説 LEDを点灯する

戻値 なし

補足

led_off

要約 void led_off(void)

解説 LED を消灯する

戻値 なし

補足

suspend_ib_msg_tx

要約 void suspend_ib_msg_tx(void)

解説 衛星への送信を一時中止する。

戻値 なし

補足 インバウンドキューにメッセージが格納されている場合に何らかの理由で送信を一時留保したい場合に使用します。この関数により送信キューの検索を行わなくなります。

resume_ib_msg_tx

要約 void resume_ib_msg_tx(void)

解説 suspend_ib_msg_tx()で一時中止していたメッセージ送信を再開する

戻値 なし

補足

get_utc_time

要約 void get_utc_time(TIME_INFO *time);

TIME_INFO *time : UTC 時刻

```
struct time_buff {
    unsigned char  year;           /* 00-99 */
    unsigned char  month;         /* 01-12 */
    unsigned char  day;           /* 01-31 */
    unsigned char  hour;          /* 00-23 */
    unsigned char  min;           /* 00-59 */
    unsigned char  sec;           /* 00-59 */
    unsigned char  week;          /* 00-06 */
};
```

```
typedef struct time_buff  TIME_INFO;
```

年情報は、80 以上が 19xx を、80 未満が 20xx を示す。

解説 UTC 時刻を獲得する

戻値 なし

補足 週 : 0 : 日曜
 1 : 月曜
 2 : 火曜
 3 : 水曜
 4 : 木曜
 5 : 金曜
 6 : 土曜

set_utc_time

要約

```
void set_utc_time( TIME_INFO *time );
```

TIME_INFO *time : UTC 時刻

```
struct time_buff {
    unsigned char  year;           /* 00-99 */
    unsigned char  month;         /* 01-12 */
    unsigned char  day;           /* 01-31 */
    unsigned char  hour;          /* 00-23 */
    unsigned char  min;           /* 00-59 */
    unsigned char  sec;           /* 00-59 */
    unsigned char  week;          /* 00-06 */
};
```

```
typedef struct time_buff  TIME_INFO;
```

年情報は、80 以上が 19xx を、80 未満が 20xx を示す。

解説

UTC 時刻を設定する

戻値

なし

補足

週 : 0 : 日曜
 1 : 月曜
 2 : 火曜
 3 : 水曜
 4 : 木曜
 5 : 金曜
 6 : 土曜

get_local_time

要約 void get_local_time(TIME_INFO *local_time, int time_zone)

TIME_INFO *time: 日-加時間

```
struct time_buff {
    unsigned char year;           /* 00-99 */
    unsigned char month;        /* 01-12 */
    unsigned char day;          /* 01-31 */
    unsigned char hour;         /* 00-23 */
    unsigned char min;          /* 00-59 */
    unsigned char sec;          /* 00-59 */
    unsigned char week;         /* 00-06 */
};
```

int time_zone : タイムゾーン (分) (-690 - 720)

解説 日-加時間を獲得する

戻値 なし

補足

get_convert_time

要約 `void get_convertl_time(TIME_INFO *time, int min_time)`

TIME_INFO *time: ロ-加時刻

```
struct time_buff {
    unsigned char  year;          /* 20xx */
    unsigned char  month;        /* 01-12 */
    unsigned char  day;          /* 01-31 */
    unsigned char  hour;         /* 00-23 */
    unsigned char  min;          /* 00-59 */
    unsigned char  sec;          /* 00-59 */
    unsigned char  week;        /* 00-06 */
};
typedef struct time_buff  TIME_INFO;
```

int time_zone : タイムゾーン (分) (-690 - 720)

解説 バッファ内の時刻データを、ロ-加時間に変換する

戻値 なし

補足 年情報は、80 以上が 19xx を、80 未満が 20xx を示す。

週 : 0: 日曜
 1: 月曜
 2: 火曜
 3: 水曜
 4: 木曜
 5: 金曜
 6: 土曜

calc_distance

要約 `double calc_distance(double lat0, double lon0,
 double lat1, double lon1)`

`double lat0` : 位置 0 (緯度)
 `double lon0` : 位置 0 (経度)
 `double lat1` : 位置 1 (緯度)
 `double lon1` : 位置 1 (経度)

解説 2点間の距離を獲得する

戻値 距離 (メートル)

補足

req_apl_sat_predict

要約 void req_apl_sat_predict(unsigned long offset_time)

 unsigned long offset_time : 最低時間 (1 4294967294)[秒]

解説 最低時間後のオープン衛星飛来時刻の計算を開始する

戻値 なし

補足 “ offset_time ” が 3600 秒のとき、端末は 1 時間以降の衛星飛来時刻を返します。

<例.>

```
void main(void) {
    TIME_INFO arrival_time;
    unsigned long sv_pass_time;

    req_apl_sat_predict( 60 * 60 );

    while ( chk_apl_sat_predict_result() == 1 );

    if ( get_apl_sat_predict_time( &arrival_time ) ) {
        /* 軌道計算できた */
    }
    else {
        /* 軌道計算できなかった */
    }

    exit_user_apl(); /* ユーザーアプリ終了 */
}
```

chk_apl_sat_predict_result

要約 int chk_apl_sat_predict_result(void)

解説 軌道計算が終了したかどうかをチェックする

戻値 0: 終了
 1: 計算中

補足

get_apl_sat_predict_time

要約 `int get_apl_sat_predict_time(TIME_INFO *time)`

TIME_INFO *time: 衛星飛来時刻

解説 衛星飛来時刻を獲得する

戻値
0: 衛星飛来時刻を獲得できなかった
1: 衛星飛来時刻を獲得できた

補足 軌道計算には、端末位置 (KXS23) が設定されていて、さらに端末が衛星から軌道要素を受信していることが必要です。

get_sys_info

要約 char get_sys_info(int obj)

int obj : 番号

0	ROMバージョン
3	インバウンド/アウトバウンドキーのチェックサムチェック
4	ASIC リード/ライトチェック
5	IC リード/ライトチェック
6	シンセサイザ - (送信部) のチェック
7	シンセサイザ - (受信部) のチェック
8	衛星通信のデジタル部のループバックテスト
9	GPS ROMバージョン
10	端末 ID のチェックサムチェック
11	コンフィグレーションパラメータのチェックサムチェック
12	GPS ステータス

解説 ROMバージョン、自己診断テスト結果を取得する

戻値 0: OK
1: NG

補足

get_kme_serial_no

要約 void get_kme_serial_no(char *serial_no)

char *serial_no 文字列バッファのアドレス (獲得するシリアル番号は 11 桁)

解説 端末の製造番号を獲得する。

戻値 なし

補足 格納バッファは、少なくとも 12 バイト必要。

```
<ex.>
void main(void)
{
    char serial_no[12];

    get_kme_serial_no(serial_no);

    rs_tx_str(serial_no);
}
```

実行結果

OACDE801001

set_no_wait_for_power_save

要約 `int set_no_wait_for_power_save(int flag)`

`int flag`
0 : パワーセーブ時にUEIトを挿入する
1 : パワーセーブ時にUEIトを挿入しない

解説 OSは、パワーセーブ時の消費電力を抑える為、CPUにUEIトを入れている。このUEIト挿入の為、ユーザーアプリケーションの稼働率が低下する。この関数は、パワーセーブ時に自動的に挿入されるUEIトを挿入しないようにする。

戻値 0 : 設定成功 1 : 設定失敗

補足 この設定値は、バックアップされないので、毎回パワーオン時に設定してください。

os_monitor

要約	void os_monitor(int *os_work) unsigned int *os_work : work buffer
解説	端末本体ジョブのヘルス状態を監視します。もし本体ジョブ内に不具合(ジョブ不起動等)が発生した場合、本処理により修復します。
戻値	なし
補足	ユーザーアプリで1分程度の間隔で本関数を起動する事を推奨します。 グローバルエリア内にワーク領域 "os_work" を指定してください。

```
<ex.>
/** Global Data **/
#pragma _section B=USER
int os_work;;
#pragma _section B

void main(void)
{
    os_work = 0; /* initialize of work */

    os_monitor(&os_work); /* make the calling one per one minute */
    /* user original management */
    .....
    os_monitor(&os_work); /* make the calling one per one minute */
    /* user original management */
    .....
}

```

print_double

要約 char *print_double(char *string,
 double value,
 int width,
 int prision)

double value:変換する数値
unsigned char *string:文字列格納バッファ
int width:全変換桁数
int prision:小数部桁数

解説 浮動小数点を文字列に変換する

戻値 変換された文字列のポインタ

補足 <note>
標準関数の "sprintf()" は、スタックを消費するので、しばしばユーザーアプリケーションの不具合の原因になっている事があります。特に浮動少数点変数を変換すると数百バイトのスタックを消費します。
できるだけ標準関数の"sprintf()"をさけて"print_double()"等の代用関数を使用してください。

```
<ex.>
void main(void)
{
    char work1[20], work2[20];
    double value1, value2;

    value1 = 123.456;
    value2 = 456.789;

    /* sprintf(work1, "%f", value1); */
    print_double(work1, value1, 7, 3 );
    rs_tx_str(work1);

    /* sprintf(work, "%f, %f", value1, value2); */
    print_double(work1, value1, 7, 1 );
    print_double(work2, value2, 7, 1 );
    strcat(work1, work2);
    rs_tx_str(work1);
}
```

実行結果
123.456
123.5 456.8

orb_sprintf1

要約 void orb_sprintf1(char *pbuf, char *pformat, int data0)

char *pbuf 展開するバッファのアドレス
char *pformat 変換する書式
int data0 変換するデータ

解説 1つのint型変数を指定書式に変換する

戻値 なし

補足 変換指定文字
d: 符号付き 10 進数で読み込みます
u: 符号なし 10 進数で読み込みます
x: 16 進整数で読み込みます

```
<ex.>
void main(void)
{
    char work[20];
    int data = 10;

    /* sprintf(work, "DATA:%d\r\n", data) */
    orb_sprintf1(work, "DATA: %d\r\n", data);

    rs_tx_str(work);
}
```

Result:
DATA:10

orb_sprintf2

要約 void orb_sprintf2(char *pbuff, char *pforamt, int data0,
int data1)

char *pbuff 展開するバッファのアドレス
char *pformat 変換する書式
int data0 変換するデータ
int data1 変換するデータ

解説 2つのint型変数を指定書式に変換する

戻値 なし

補足 変換指定文字
d:符号付き10進数で読み込みます
u:符号なし10進数で読み込みます
x:16進整数で読み込みます

```
<ex.>
void main(void)
{
  char work[20];
  int data = 10;

  /* sprintf(work, "DATA:0x%02x, 0x%02x¥r¥n", data, data+10) */
  orb_sprintf2(work, "DATA:0x%02x, 0x%02x¥r¥n", data, data+10 );

  rs_tx_str(work);
}
```

実行結果
DATA:0x0a,0s0x14

orb_sprintf3

要約

```
void orb_sprintf3(char *pbuf, char *pformat, int data0,
                 int data1,
                 int data2)

char *pbuf      展開するバッファのアドレス
char *pformat   変換する書式
int data0      変換するデータ0
int data1      変換するデータ1
int data2      変換するデータ2
```

解説 int型変数を指定書式に変換する

戻値 なし

補足 変換指定文字
 d: 符号付き 10 進数で読み込みます
 u: 符号なし 10 進数で読み込みます
 x: 16 進整数で読み込みます

<ex.>

```
void main(void)
{
    char work[20];
    int data = 10;

    /* sprintf(work, "DATA:%03d, %03d, %03d¥r¥n", data, data+10, data+20) */
    orb_sprintf3(work, "DATA:%03d, %03d, %03d¥r¥n", data, data+10, data+20 );
    rs_tx_str(work);
}
```

実行結果

DATA:010,020,030

orb_sprintf4

要約

```
void orb_sprintf4(char *pbuf, char *pformat, int data0,
                  int data1,
                  int data2,
                  int data3)
```

char *pbuf 展開するバッファのアドレス
 char *pformat 変換する書式
 int data0 変換するデータ0
 int data1 変換するデータ1
 int data2 変換するデータ2
 int data3 変換するデータ3

解説 int型変数を指定書式に変換する

戻値 なし

補足 変換指定文字
 d: 符号付き 10 進数で読み込みます
 u: 符号なし 10 進数で読み込みます
 x: 16 進整数で読み込みます

<ex.>

```
void main(void)
{
    char work[20];
    int data = 10;

    /* sprintf(work, "DATA:%d, %d, %d, %d\r\n", data, data+10, data+20, data+30) */
    orb_sprintf4(work, "DATA:%d, %d, %d, %d\r\n", data, data+10, data+20, data+30);
    rs_tx_str(work);
}
```

実行結果

DATA:10, 20, 30, 40

orb_sprintf5

要約

```
void orb_sprintf5(char *pbuff, char *pformat, int data0,
                  int data1,
                  int data2,
                  int data3,
                  int data4,
                  int data5)
```

char *pbuff 展開するバッファのアドレス
 char *pformat 変換する書式
 int data0 変換するデータ0
 int data1 変換するデータ1
 int data2 変換するデータ2
 int data3 変換するデータ3
 int data4 変換するデータ4

解説 int型変数を指定書式に変換する

戻値 なし

補足 変換指定文字
 d:符号付き 10進数で読み込みます
 u:符号なし 10進数で読み込みます
 x:16進整数で読み込みます

<ex.>

```
void main(void)
{
    char work[20];
    int data = 10;

    /* sprintf(work, "DATA:%d, %d, %d, %d, %d\r\n", data, data+10, data+20, data+30,
    data+40) */
    orb_sprintf5(work, "DATA:%d, %d, %d, %d, %d\r\n", data, data+10, data+20, data+30,
    data+40);

    rs_tx_str(work);
}
```

実行結果

DATA:10, 20, 30, 40, 50

orb_sprintf6

```

要約      void orb_sprintf6(char *pbuff, char *pforamt, int data0
                                                int data1,
                                                int data2,
                                                int data3,
                                                int data4,
                                                int data5)

char *pbuff   展開するバッファのアドレス
char *pformat 変換する書式
int data0     変換するデータ0
int data1     変換するデータ1
int data2     変換するデータ2
int data3     変換するデータ3
int data4     変換するデータ4
int data5     変換するデータ5

```

解説 int型変数を指定書式に変換する

戻値 なし

補足 変換指定文字
d: 符号付き 10 進数で読み込みます
u: 符号なし 10 進数で読み込みます
x: 16 進整数で読み込みます

```

<ex.>
void main(void)
{
    char work[20];
    int data = 10;

    /* sprintf(work, "DATA:0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x¥r¥n",
                data, data+10, data+20, data+30, data+40, data+50) */
    orb_sprintf6(work, "DATA:0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x¥r¥n",
                data, data+10, data+20, data+30, data+40, data+50);
    rs_tx_str(work);
}

```

実行結果

```
DATA:0x0A, 0x14, 0x1E, 0x28, 0x32, 0x3C
```

orb_sprintf7

要約

```
void orb_sprintf7(char *pbuff, char *pformat, int data0,
                 int data1,
                 int data2,
                 int data3,
                 int data4,
                 int data5,
                 int data6)
```

char *pbuff 展開するバッファのアドレス
 char *pformat 変換する書式
 int data0 変換するデータ0
 int data1 変換するデータ1
 int data2 変換するデータ2
 int data3 変換するデータ3
 int data4 変換するデータ4
 int data5 変換するデータ5
 int data6 変換するデータ6

解説 int型変数を指定書式に変換する

戻値 なし

補足 変換指定文字
 d: 符号付き 10 進数で読み込みます
 u: 符号なし 10 進数で読み込みます
 x: 16 進整数で読み込みます

```
<ex.>
void main(void)
{
    char work[20];
    int data = 10;

    /* sprintf(work, "DATA:%d, %d, %d, %d, %d, %d, %d\r\n",
               data, data+10, data+20, data+30, data+40, data+50, data+60) */
    orb_sprintf7(work, "DATA:%d, %d, %d, %d, %d, %d, %d\r\n",
                 data, data+10, data+20, data+30, data+40, data+50, data+60);
    rs_tx_str(work);
}
```

実行結果
 DATA:10, 20, 30, 40, 50, 60, 70

set_kxs01

要約	int set_kxs01(unsigned char value) unsigned char value: GCC 番号(0 - 255)
解説	GCC 番号を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	デフォルトGCC ID兼KXS14における希望GCCを設定する。

get_kxs01

要約	unsigned char get_kxs01(void)
解説	GCC番号 (0 - 255)を獲得する
戻値	GCC 番号(0 - 255).
補足	

例:

```
#include "kmlib.h"           /* ヘッダファイルをインクルードする. */

void main(void)
{
    unsigned char ncc_id;

    set_kxs01(43);           /*GCC番号を設定する */
    ncc_id = get_kxs01();    /*GCC番号を獲得する */
}
```

set_kxs02

要約 int set_kxs02(unsigned char value)

 unsigned char value (0, 1)
 0 : インバウトメッセージをすぐ送信
 1 : メッセージレポートは SC の中でキューイングされ、GCC からポーリングされるのを待つ

解説 デフォルトポルトを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメタエラー)

補足

get_kxs02

要約 unsigned char get_kxs02(void)

解説 デフォルトポルトを獲得する

戻値 デフォルト polled を獲得する
 0 : インバウトメッセージをすぐ送信
 1 : メッセージレポートは SC の中でキューイングされ、GCC からポーリングされるのを待つ

補足

例 :

```
#include "kmlib.h"                   /* ヘッダファイルをインクルードする. */

void main(void)
{
    unsigned char polled;

    set_kxs02(0);                   /* デフォルト polledを設定する */
    polled = get_kxs02();           /* デフォルト polledを獲得する */
}
```

set_kxs03

要約 int set_kxs03(unsigned char value)

 unsigned char value (0 - 3)
 0 : 不急 (最も低いプライオリティ)
 1 : 通常
 2 : 至急
 3 : 速達 (インバウンドのみ、最も高いプライオリティ)

解説 デフォルトプライオリティを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs03

要約 unsigned char get_kxs03(void)

解説 デフォルトプライオリティを獲得する

戻値 デフォルトプライオリティ
 0 : 不急 (最も低いプライオリティ)
 1 : 通常
 2 : 至急
 3 : 速達 (インバウンドのみ、最も高いプライオリティ)

補足

例:

```
#include "kmlib.h"                           /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    unsigned char priority;

    set_kxs03(0);                           /* デフォルト priorityを設定する */
    priority = get_kxs03();                 /* デフォルトpriorityを獲得する */
}
```

set_kxs04

要約	int set_kxs04(unsigned char value)
	unsigned char value : デフォルトレベル0/R インデキータ
解説	デフォルトレベル0/R インデキータ(0 -3)を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	

get_kxs04

要約	unsigned char get_kxs04(void)
解説	デフォルトレベル0/R インデキータ(0 -3)を獲得する
戻値	デフォルトレベル0/R インデキータ(0 -3)
補足	

例:

```
#include "kmlib.h"          /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    unsigned char or_ind;

    set_kxs04(0);           /* デフォルトレベル0/R インデキータ(0 -3)を設定する */
    priority = get_kxs04(); /* デフォルトレベル0/R インデキータ(0 -3)を獲得する */
}
```

set_kxs05

要約 int set_kxs05(unsigned char value)

 unsigned char value : メッセージ 0/R インデキータ(0 - 15)

解説 デフォルト メッセージ 0/R インデキータ(0 - 15)を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs05

要約 unsigned char get_kxs05(void)

解説 デフォルト メッセージ 0/R インデキータ(0 - 15)を獲得する

戻値 メッセージ 0/R インデキータ(0 - 15)

補足

例 :

```
#include "kmlib.h"                           /* ヘッダファイルを含める。 */

void main(void)
{
    unsigned char or_ind;

    set_kxs05(0);                           /* デフォルト メッセージ 0/R インデキータを設定する */
    priority = get_kxs05();               /* デフォルト メッセージ 0/R インデキータを獲得する */
}
```


set_kxs06

要約 int set_kxs06(unsigned char value)

 unsigned char value : Ack レベル (0 - 4)

解説 デフォルトAck レベル (0 - 4)を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs06

要約 unsigned char get_kxs06(void)

解説 デフォルトAck レベル (0 - 4)を獲得する

戻値 Ack レベル (0 - 4)

補足

例 :

```
#include "kmlib.h"                           /* ヘッダ-ファイルをインクルードする. */

void main(void)
{
    unsigned char ack_level;

    set_kxs06(0);                           /* デフォルトAck レベルを設定する */
    ack_level = get_kxs05();               /* デフォルトAck レベル を獲得する */
}
```

set_kxs07

要約 int set_kxs07(unsigned char type, unsigned char object)

unsigned char type : デフォルトメッセージホテタイプ (0 -15)
 unsigned char object: サブタイプ (0 - 4)

解説 デフォルトメッセージホテタイプ (0 -15)を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs07

要約 void get_kxs07(unsigned char *type, unsigned char *object)

unsigned char *type : デフォルトメッセージホテタイプ (0 -15)
 unsigned char *object: サブタイプ (0 - 4)

解説 デフォルトメッセージホテタイプ (0 -15)を獲得する

戻値 なし

補足

例:

```
#include "kmlib.h"                           /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    unsigned char type, sub_type;

    set_kxs07(0, 5);                         /* デフォルトメッセージホテタイプを設定する */
    set_kxs07(14, 0/*dummy*/);            /* デフォルトメッセージホテタイプを設定する */
    get_kxs07(&type, &sub_type);          /* デフォルトメッセージホテタイプを獲得する */
}
```

set_kxs08

要約	int set_kxs08(unsigned char value) unsigned char value : サービスタイプ (0 - 4, 10 - 14)
解説	デフォルトサービスタイプ (0 - 4, 10 - 14)を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	

get_kxs08

要約	unsigned char get_kxs08(void)
解説	サービスタイプ (0 - 4, 10 - 14)を獲得する
戻値	サービスタイプ (0 - 4, 10 - 14)
補足	

例 :

```
#include "knelib.h"           /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    unsigned char service;

    set_kxs08(2);             /* デフォルトサービスタイプを設定する */
    service = get_kxs08();    /* デフォルト サービスタイプを獲得する */
}
```

set_kxs10

要約	int set_kxs10(unsigned int value) unsigned char value : インターバル(0 65535)[分]
解説	レポートインターバルを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	レポートインターバルは、GCCからのホッピングコマンド (複数ホッピングレポート) を受信した時に参照される。

get_kxs10

要約	unsigned int get_kxs10(void)
解説	レポートインターバルを獲得する
戻値	レポートインターバル(0 65535)[分]
補足	

例 :

```
#include "kmlib.h"                /* ヘッダファイルをインクルードする. */

void main(void)
{
    unsigned int interval;

    set_kxs10(5);                  /* レポートインターバルを設定する */
    interval = get_kxs10();        /* レポートインターバルを獲得する */
}
```

set_kxs11

要約	int set_kxs11(unsigned char value) unsigned char value: レポート数 (0 - 255)
解説	複数ポートリング時のレポート数を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	レポート数は、GCCからのポートリングコマンド (複数ポートリングレポート) を受信した時に参照される。

get_kxs11

要約	unsigned char get_kxs11(void)
解説	複数ポートリング時のレポート数を獲得する
戻値	レポート数 (0 - 255).
補足	

例:

```
#include "kmlib.h"                /* ヘッダファイルをインクルードする. */

void main(void)
{
    unsigned char rpt_num;

    set_kxs11(1);                  /* 複数レポート数を設定する */
    rpt_num = get_kxs11();        /* 複数レポート数を獲得する */
}
```

set_kxs12

要約	int set_kxs12(unsigned int value) unsigned char value : Interval (0 - 65535) [分]
解説	測位レポートインターバルを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	測位レポートインターバルは、GCCからのポリングコメント (複数ポリング 測位レポート) を受信した時に参照される。

get_kxs12

要約	unsigned int get_kxs12(void)
解説	測位レポートインターバルを獲得する
戻値	測位レポートインターバル(0 ~ 65535 分)
補足	

例 :

```
#include "kmlib.h"           /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    unsigned int interval;

    set_kxs12(10);           /* 測位レポートインターバルを設定する */
    interval = get_kxs12(); /* 測位レポートインターバルを獲得する */
}
```

set_kxs13

要約	int set_kxs13(unsigned char value)
	unsigned char value : 測位レポート数(0 - 255)
解説	複数ポートリング時の測位レポート数を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	測位レポート数は、GCC からのポートリングコメント (複数ポートリング 測位レポート) を受信した時に参照される。

get_kxs13

要約	unsigned char get_kxs13(void)
解説	複数ポートリング時の測位レポート数を獲得する
戻値	測位レポート数(0 ~ 255)
補足	

例 :

```
#include "kmlib.h"           /* ヘッダファイルをインクルードする. */

void main(void)
{
    unsigned char pos_rpt_num;

    set_kxs13(0);           /* 複数ポートリング時の測位レポート数を設定する */
    pos_rpt_num = get_kxs13(); /* 複数ポートリング時の測位レポート数を獲得する */
}
```

set_kxs14

要約	<pre>int set_kxs14(unsigned char value)</pre> <p>unsigned char value : GCCサーチモード (0 - 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 : 希望GCCを連続的にダウリンクバインドの中から検索する 1 : 希望GCCを1回探す。もし見つからなければ最初に発見したダウリンクとのリンクを維持する。 2 : 最初に発見したダウリンクとのリンクを維持する。 3 : 希望GCCを1回探す。もし見つからなければ任意のGCCを含むものの検索を開始、もしなにもなければ、最初に発見したダウリンクとのリンクを維持する。 4 : 希望GCCを1回探す。もし見つからなければグローバルリンク衛星か kxs01に設定されているGCCのダウリンクを検索し続ける。
解説	GCCサーチモードを設定する
戻値	<ul style="list-style-type: none"> 0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	希望GCCは set_kxs01 または set_desired_ncc_id で設定します

get_kxs14

要約	<pre>unsigned char get_kxs14(void)</pre>
解説	GCCサーチモードを獲得する
戻値	GCCサーチモード (0 - 4)。
補足	
例:	<pre>#include "knelib.h" /* ヘッダファイルをインクルードする。 */ void main(void) { unsigned char search_mode; set_kxs14(1); /* GCCサーチモードを設定する */ search_mode = get_kxs13(); /* GCCサーチモードを獲得する */ }</pre>

set_kxs15

要約	<pre>int set_kxs15(unsigned char block, unsigned int channel)</pre> <p>unsigned char block : 番号 (0 - 23) unsigned int ch : ダウンリンクチャンネル (0 - 399)</p>
解説	<p>ダウンリンクチャンネルを設定する</p>
戻値	<p>0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)</p>
補足	<p>SCが衛星ダウンリンクアウプジョンサーチを開始する24チャンネル</p>

get_kxs15

要約	<pre>void get_kxs15(unsigned int *array)</pre> <p>unsigned int *array : ダウンリンクチャンネル (24 チャンネル)</p>
解説	<p>ダウンリンクチャンネル (24チャンネル) を獲得する</p>
戻値	<p>なし</p>
補足	

例 :

```
#include "kme_lib.h"          /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    unsigned int channel[24];

    set_kxs15(0, 80);          /* ダウンリンクチャンネルを設定する */
    get_kxs15(channel);        /* ダウンリンクチャンネル (24チャンネル) を獲得する */
}
```

set_kxs16

要約	int set_kxs16(unsigned char value) unsigned char value : スレッシユ (1 - 255)
解説	最大チェックサムエラー数を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー) 2 : 排他エラー: KXS17(1) の時は KXS16(51 - 100) にできない
補足	異なったデータリンクの獲得を試みる前に連続する指定フレーム(KXS17)で許されるデータリンクチェックサムエラーの最大数

get_kxs16

要約	unsigned char get_kxs16(void)
解説	最大チェックサムエラー数を獲得する
戻値	最大チェックサムエラー数(1 - 255).
補足	

例 :

```
#include "kme_lib.h"           /* ヘッダファイルをインクルードする. */

void main(void)
{
    unsigned char threshold;

    set_kxs16(10);             /* 最大チェックサムエラー数を設定する */
    threshold = get_kxs16();   /* 最大チェックサムエラー数を獲得する */
}
```

set_kxs17

要約	int set_kxs17(unsigned char value) unsigned char value : フレーム数 (1 - 16)
解説	チェックサムエラーをカウントするフレーム数を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー) 2 : 排他エラー : KXS17(1)の時は KXS16(51 - 100)にできない
補足	連続するフレーム (KXS17) でチェックサムエラー (KXS16) の検証をする。

get_kxs17

要約	unsigned char get_kxs17(void)
解説	チェックサムエラーをカウントするフレーム数を獲得する
戻値	フレーム数 (1 - 16) .
補足	

例 :

```
#include "kme_lib.h"           /* ヘッダファイルをインクルードする. */

void main(void)
{
    unsigned char count;

    set_kxs17(2);              /* フレーム数を設定する */
    count = get_kxs17();       /* フレーム数を獲得する */
}
```

set_kxs18

要約 int set_kxs18(unsigned char value)

unsigned char value : モード
 0 : OFF
 1 : ON

解説 連続測位モードを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー (KXS24(0) の時 KXS18(1) にできない)

補足

get_kxs18

要約 unsigned char get_kxs18(void)

解説 連続測位モードを獲得する

戻値 モード
 0 : 連続測位モード OFF
 1 : 連続測位モード ON

補足

例 :

```
#include "kne_lib.h"                           /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    unsigned char mode;

    set_kxs18(0);                           /* 連続測位モードをOFFに設定する */
    count = get_kxs18();                   /* 連続測位モードを獲得する */
}
```

set_kxs19

要約 int set_kxs19(unsigned char rate, unsigned char point)

unsigned char rate : I/Fメモリ収集間隔 (4,8,12,16秒)

unsigned char point: I/Fメモリ数

50 - 150 : 4 秒間隔の時

25 - 75 : 8秒間隔の時

20 - 50 : 12秒間隔の時

20 - 35 : 16 秒間隔の時

解説 トッポラ測位時のI/Fメモリ数とその収集間隔を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー

補足

get_kxs19

要約 void get_kxs19(unsigned char *rate, unsigned char *point)

unsigned char *rate : I/Fメモリ収集間隔

unsigned char *point: I/Fメモリ数

解説 トッポラ測位時のI/Fメモリ数とその収集間隔を獲得する

戻値 なし

補足

例 :

```
#include "kme_lib.h"                               /* ヘッダファイルをインクルードする。 */
void main(void)
{
    unsigned char rate, point;
    set_kxs19(4, 50);                               /* I/Fメモリ数とその収集間隔を設定する */
    get_kxs19(&rate, &point);                     /* I/Fメモリ数とその収集間隔を獲得する */
}
```

set_kxs20

要約	int set_kxs20(unsigned long value)
	unsigned long value : イジ (0 65535) [分]
解説	測位結果の有効時間を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	GCC からポインタリングコマンド (測位) を受信した時、前回の測位結果がこの有効時間内に入っていれば、まず前回の測位結果を送信して、再度測位を開始して、測位終了後にその結果を送信する。

get_kxs20

要約	unsigned long get_kxs20(void)
解説	測位結果の有効時間を獲得する
戻値	測位結果の有効時間(0 65535 分)
補足	

例 :

```
#include "kme_lib.h"          /* ヘッダファイルをインクルードする. */
void main(void)
{
    unsigned long age;

    set_kxs20(10);             /* 測位結果の有効時間を設定する */
    age = get_kxs20();         /* 測位結果の有効時間を獲得する */
}
```

set_kxs21

要約 int set_kxs21(unsigned char value)

 unsigned char value: クォリティインデックス (0 - 15)

解説 測位結果の最小有効クォリティインデックスを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs21

要約 unsigned char get_kxs21(void)

解説 測位結果の最小有効クォリティインデックスを獲得する

戻値 クォリティインデックス (0 - 15)

補足

例 :

```
#include "kme_lib.h"                   /* ヘッダファイルをインクルードする。 */
void main(void)
{
    unsigned char indicator;

    set_kxs21(3);                       /* クォリティインデックスを設定する */
    indicator = get_kxs21();           /* クォリティインデックスを獲得する */
}
```

set_kxs22

要約 `int set_kxs22(int value)`

`int value`: 有効時間 (12 - 8760) [時間]

解説 軌道要素の有効時間を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs22

要約 `int get_kxs22(void)`

解説 軌道要素の有効時間を獲得する

戻値 有効時間 (12 - 8760) [時間]

補足

例 :

```
#include "kme_lib.h"                            /* ヘッダファイルをインクルードする. */
void main(void)
{
    int age;

    set_kxs22(3);                                /* 軌道要素の有効時間を設定する */
    age = get_kxs22();                         /* 軌道要素の有効時間を獲得する */
}
```


set_kxs23

要約 int set_kxs23(double lat, double lon)

double lat : 緯度 (-90.0000 - +90.0000) [度]
double lon : 経度(-180.0000 - +180.0000) [度]

解説 緯度・経度を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー

補足

get_kxs23

要約 void get_kxs23(double *lat, double *lon)

double *lat : 緯度 (-90.0000 - +90.0000) [度]
double *lon : 経度(-180.0000 - +180.0000) [度]

解説 緯度・経度を獲得する

戻値 なし

補足

例 :

```
#include "kme_lib.h"                               /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    double lat, lon;;

    set_kxs23(33.344, 134.333);   /* 緯度・経度を設定する */
    get_kxs22(&lat, &lon);       /* 緯度・経度を獲得する */
}
```

set_kxs24

要約 int set_kxs24(unsigned char value)

unsigned char value : モード
 0 : 測位機能OFF
 1 : 測位機能 ON

解説 測位モードを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー : KXS18(1) / KXS24(0)

補足

get_kxs24

要約 unsigned char get_kxs24(void)

解説 測位モードを獲得する

戻値 測位モード
 0: OFF
 1: ON

補足

例 :

```
#include "kne_lib.h"                   /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    unsigned char mode;

    set_kxs24(1);                       /* 測位機能を有効にする */
    mode = get_kxs24();                 /* 測位モードを獲得する */
}
```

set_kxs25

要約	int set_kxs25(int value)
	unsigned char value : type of sent message 0: 緯度経度情報 1: 緯度経度情報 + 付加情報 (高度、速度、方位等)
解説	KXA/B コマンドでの GPS 測位情報のフォーマット(高度)を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー) 2 : 排他エラー
補足	.

get_kxs25

要約	int get_kxs25(void)
解説	KXA/BコマンドでのGPS測位情報のフォーマットを獲得する
戻値	フォーマット 0 : LAT/LON 1 : NMEA
補足	

例:

```
#include "kme_lib.h"                /* ヘッダファイルをインクルードする. */

void main(void)
{
    unsigned char mode;

    set_kxs25(0);                    /* GPS測位情報のフォーマットを設定する */
    mode = get_kxs25();              /* GPS測位情報のフォーマットを獲得する */
}
```

set_kxs26

要約	int set_kxs26(unsigned char value)
	unsigned char value : 時間(2 30) [秒]
解説	DTE に対するホ -リング の応答の待ち時間を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	DTEにホ -リング コマンド (システムアクセス) を送信した後、この時間内の応答をホ -リング の応答と判断する。

get_kxs26

要約	unsigned char get_kxs26(void)
解説	DTEに対するホ -リング の応答の待ち時間を獲得する
戻値	時間 (2 30 秒)
補足	

例 :

```
#include "kme_lib.h"           /* ヘッダ -ファイルを含める。 */

void main(void)
{
    unsigned char timeout;

    set_kxs26(5);               /* ホ -リング の応答の待ち時間を設定する */
    timeout = get_kxs26();      /* ホ -リング の応答の待ち時間を獲得する */
}
```

set_kxs27

要約	int set_kxs27(unsigned char value)
	unsigned char value : 時間 (1 30) [秒]
解説	シリアルポートの ACK 時間を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	パケットの最後のバイトを送った後、この時間だけACK/NACKを待ち再送する

get_kxs27

要約 void resume_ib_msg_tx(void)

解説 シリアルポートのACK時間を獲得する

戻値 時間 (1 30 秒)

補足

例 :

```
#include "kme_lib.h"           /* ヘッダファイルをインクルードする. */

void main(void)
{
    unsigned char timeout;

    set_kxs27(5);               /* シリアルポートのACK時間を設定する */
    timeout = get_kxs27();      /* シリアルポートのACK時間を獲得する */
}
```

set_kxs28

要約	int set_kxs28(unsigned char value)
	unsigned char value : 回数 (0 - 255)
解説	シリアルポートのリトライ回数を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	この回数だけリトライして有効なACKが帰ってこなかったらリンクを破断する (0=破断しない)

get_kxs28

要約 unsigned char get_kxs28(void)

解説 シリアルポートのリトライ回数を獲得する

戻値 回数 (0 - 255)

補足

例 :

```
#include "kme_lib.h"           /* ヘッダファイルをインクルードする. */

void main(void)
{
    unsigned char count;

    set_kxs28(5);               /* シリアルポートのリトライ回数を設定する */
    count = get_kxs28();        /* シリアルポートのリトライ回数を獲得する */
}
```

set_kxs29

要約 int set_kxs29(unsigned char value)

unsigned char value : モード
 0 : アホートホートを送信しない
 1 : アホートホートを送信する

解説 アホートホート送信モードを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs29

要約 unsigned char get_kxs29(void)

解説 アホートホート送信モードを獲得する

戻値 0 : アホートホートを送信しない
 1 : アホートホートを送信する

補足

set_kxs30

要約 int set_kxs30(unsigned char gcc_id,
 unsigned char polled,
 unsigned char srv_type,
 unsigned char or_ind,
 char *inf)

 unsigned char gcc_id : GCC番号 (0 - 255)
 unsigned char polled : ポールト (0, 1)
 unsigned char srv_type : サービスタイプ (0 - 4, 10 - 14)
 unsigned char or_ind : O/Rインデキータ(1 - 3)
 unsigned char *inf : テータ(0x00 - 0xff) * 6 バイト

解説 アトリビュートの内容を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー

補足

get_kxs30

要約 void get_kxs30(unsigned char *gcc_id,
 unsigned char *polled,
 unsigned char *srv_type,
 unsigned char *or_ind,
 char *inf)

 unsigned char gcc_id : GCC番号 (0 - 255)
 unsigned char polled : ポールト (0, 1)
 unsigned char srv_type : サービスタイプ (0 - 4, 10 - 14)
 unsigned char or_ind : O/Rインデキータ(1 - 3)
 unsigned char *inf : テータ(0x00 - 0xff) * 6 バイト

解説 アトリビュートの内容を獲得する

戻値

補足

例：

```
#include "kme_lib.h"          /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    unsigned char ncc_id, polled, srv_type, or_ind;
    char inf[6];

    set_kxs30(1, 0, 2, 1, "012345"); /* ポートレボートを設定する */
    set_kxs29(1);

    get_kxs30(&ncc_id, &polled, &srv_type, &or_ind, inf);
}
```

set_kxs31

要約 int set_kxs31(unsigned char value)

unsigned char value: モード (0, 1)

0 : プロトコルモード

1 : ハイビットモード

解説 RS232C の通信モードを設定する

戻値 0 : 設定成功

1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs31

要約 unsigned char get_kxs31(void)

解説 RS232Cの通信モードを取得する

戻値 モード (0:プロトコル, 1:ハイビット)

補足

例1:

```
#include "kme_lib.h"          /* ヘッダ-ファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    /* フォトモードに設定 */
    set_kxa00();              /* KXA設定を解除 */
    set_kxb00();              /* KXB設定を解除 */
    set_kxs31(0);            /* フォトモードを設定する */
}

```

例2:

```
#include "kme_lib.h"          /* ヘッダ-ファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    BMODE_TRGGER_CODE bmode_code;

    /* ハイモードに設定 */
    set_kxa00();              /* KXA設定を解除 */
    set_kxb00();              /* KXB設定を解除 */
    set_kxs31(1);            /* ハイモードに設定 */

    /* ハイモードのパラメータを設定 */
    set_kxs32(1);             /* ハイモードトリガ-を設定する */
    set_kxs33(1);             /* ハイモードタイムアウトを設定する */
    set_kxs34(200);           /* ハイモード長を設定する */
    bmode_code.tx_som = 2;
    bmode_code.tx_eom = 3;
    bmode_code.rx_som = 2;
    bmode_code.rx_eom = 3;
    set_kxs35(&bmode_code);    /* TX_SOM, TX_EOM, RX_SOM, RX_EOMを設定する */
    set_kxs36(0);             /* ハイモードのメッセージタイプを設定する */
}

```

set_kxs32

要約	int set_kxs32(unsigned char value)
	<p>unsigned char value : トリガ - (0, 1)</p> <p>0 : 最初のデータを受信してバイト長受信あるいはバイトタイムアウト秒経過したら送信開始</p> <p>1 : バイト RX_SOM/RX_EOMを受信したら送信開始</p>
解説	バイトトリガ -を設定する
戻値	<p>0 : 設定成功</p> <p>1 : 設定失敗 (パラメータエラー)</p>
補足	

get_kxs32

要約	unsigned char get_kxs32(void)
解説	バイトトリガ -を獲得する
戻値	トリガ -(0, 1).
補足	

set_kxs33

要約	<code>int set_kxs33(unsigned int value)</code> unsigned char value : 時間 (1 ~ 604800) [分]
解説	ハートビートタイムアウトを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	set_kxs32 参照

get_kxs33

要約	<code>unsigned int get_kxs33(void)</code>
解説	ハートビートタイムアウトを獲得する
戻値	時間 (1 ~ 604800 秒)
補足	

set_kxs34

要約	<code>int set_kxs34(unsigned int value)</code> <code>unsigned char value</code> : バイト数 (1 - インパウトキューサイズ)
解説	バイト長を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメタエラー) 2 : 排他エラー: KXS48
補足	set_kxs32 参照

get_kxs34

要約	<code>unsigned int get_kxs34(void)</code>
解説	バイト長を獲得する
戻値	長さ (1 - インパウトキューサイズ).
補足	

set_kxs35

要約 `int set_kxs35(BMODE_TRGGER_CODE *bmode_code)`

```
BMODE_TRGGER_CODE *bmode_code
  unsigned char tx_som : (0x00 - 0xff)
  unsigned char tx_eom : (0x00 - 0xff)
  unsigned char rx_som : (0x00 - 0xff)
  unsigned char rx_eom : (0x00 - 0xff)
```

解説 ハイトト時の、送信・受信 SOM, EOM を設定する

戻値
 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー

補足 SOM と EOM は同じ値に設定できない

set_kxs32 参照

get_kxs35

要約 `void get_kxs35(BMODE_TRGGER_CODE *bmode_code)`

```
BMODE_TRGGER_CODE *bmode_code
  unsigned char tx_som : (0x00 - 0xff)
  unsigned char tx_eom : (0x00 - 0xff)
  unsigned char rx_som : (0x00 - 0xff)
  unsigned char rx_eom : (0x00 - 0xff)
```

解説 ハイトト時の、送信・受信 SOM, EOM を獲得する

戻値 なし

補足

set_kxs36

要約	int set_kxs36(unsigned char value)
	unsigned char value : type (0 - 2) 0 : インバウンドメッセージ 1 : インバウンドレポート 2 : インバウンドグローバルگرام
解説	バイトモードメッセージタイプを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	バイトモードのデータをレポート/メッセージ/データグラムのもので送信するかの設定

get_kxs36

要約	unsigned char get_kxs36(void)
解説	バイトモードメッセージタイプを取得する
戻値	メッセージタイプ (0 - 2) 0 : インバウンドメッセージ 1 : インバウンドレポート 2 : インバウンドグローバルگرام
補足	

set_kxs37

要約 int set_kxs37(unsigned char value)

unsigned char value : モード
 0 : OFF
 1 : ON

解説 パワーダウンモードを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs37

要約 unsigned char get_kxs37(void)

解説 パワーダウンモードを獲得する

戻値 モード
 0 : OFF
 1 : ON

補足

例:

```
#include "kme_lib.h"                   /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    /* set that the power down mode is on. */
    set_kxs37(1);                       /* パワーダウンモードを設定する */

    set_kxs38(30);                      /* パワーダウン最小インターバルを設定する */
    set_kxs23(34.3333, -45.6666);      /* 緯度・経度を設定する */

    set_kxs39(300);                     /* インアクティブインターバルを設定する */
}
```

set_kxs38

要約	<code>int set_kxs38(unsigned long value)</code> unsigned char value : 時間 (0 ~ 535600) [分]
解説	パワーダウン最小インターバルを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	パワーダウン最小インターバルは、衛星とのリンクが切れて次の衛星飛来時刻までパワーダウンする時に参照される。パワーダウン最小インターバル時間以降の最初の衛星飛来時刻までパワーダウンする。 衛星軌道要素を受信していて、緯度・経度が設定されていて、パワーダウン最小インターバルが0でない時に起動計算を行う。これ以外は、インアクティブインターバルだけパワーダウンする。

get_kxs38

要約	<code>unsigned char get_kxs38(void)</code>
解説	パワーダウン最小インターバルを獲得する
戻値	時間 (0 ~ 535600 分)
補足	

set_kxs39

要約	int set_kxs39(unsigned long value) unsigned char value : 時間 (0 ~ 86400) [秒]
解説	インアクティブ インターバルを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	set_kxs38 参照

get_kxs39

要約	unsigned long get_kxs39(void)
解説	インアクティブ インターバルを獲得する
戻値	時間 (0 ~ 86400 秒)
補足	

set_kxs40

要約	int set_kxs40(unsigned char value)
	unsigned char value : モード 0 : OFF 1 : ON
解説	パワーセーブモードを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	端末下りIDに対応するフレームとフレーム0 だけ無線受信系ブロックの電源をONする

get_kxs40

要約	unsigned char get_kxs40(void)
解説	パワーセーブモードを獲得する
戻値	モード 0 : OFF 1 : ON
補足	

例:

```
#include "kme_lib.h"                /* ヘッダファイルをインクルードする. */

void main(void)
{
    unsigned char mode;

    set_kxs40(1);                    /* パワーセーブモードを設定する */
    mode = get_kxs40();              /* パワーセーブモードを獲得する */
}
```

set_kxs41

要約	int set_kxs41(unsigned char value)
	unsigned char value: モード 0 : CTSが非アクティブで送信中止 1 : フロー制御無し
解説	インバウンドフロー制御を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー) 2 : 排他エラー : KXS44(0) / KXS41(1).
補足	DTEからパケットが送られてくるのを中止させるためには、CTSを非アクティブにする

get_kxs41

要約	unsigned char get_kxs41(void)
解説	インバウンドフロー制御を設定を獲得する
戻値	0 : CTSが非アクティブで送信中止 1 : フロー制御無し
補足	

set_kxs42

要約	int set_kxs42(unsigned char value)
	unsigned char value: モード 0 : RTSアクティブで送信中止 1 : フロ制御なし
解説	アウトバウンドフロ制御を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー) 2 : 排他エラー: KXS44(0) / KXS42(1)
補足	RTSがアクティブの時、端末はDTEへ送信しない

get_kxs42

要約	unsigned char get_kxs42(void)
解説	アウトバウンドフロ制御を獲得する
戻値	0 : RTSアクティブで送信中止. 1 : フロ制御なし
補足	

set_kxs43

要約 `int set_kxs43(SERIAL_PAR *serial)`

SERIAL_PAR *serial
 unsigned char baud : ボーレート (0 :300, 1: 600, 2:1200, 3:2400, 4:4800, 5:9600bps)
 unsigned char parity : パリティ (0:Even, 1:Odd, 2:None)
 unsigned char stop_bit : ストップビット (1:1bit, 2:2bit)
 unsigned char data_bit : データ長 (7:7bit, 8:8bit)

解説 メインポートの RS232C 通信モードを設定する

戻値 0: 設定成功
 1: 設定失敗 (パラメータエラー)

補足 RS232Cのパラメータの選択後、有効になるまで数秒間お待ちください。

get_kxs43

要約 `void get_kxs43(SERIAL_PAR *serial)`

SERIAL_PAR *serial
 unsigned char baud : ボーレート (0 :300, 1: 600, 2:1200, 3:2400, 4:4800, 5:9600bps)
 unsigned char parity : パリティ (0:Even, 1:Odd, 2:None)
 unsigned char stop_bit : ストップビット (1:1bit, 2:2bit)
 unsigned char data_bit : データ長 (7:7bit, 8:8bit)

解説 RS232C 通信モードを獲得する

戻値 なし

補足

例:

```
#include "kme_lib.h"          /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    SERIAL_PAR seral;

    get_kxs43(&seral);        /* RS232C通信モードを獲得する */
}
```

set_kxs44

要約 int set_kxs44(unsigned char value)

unsigned char value(0-2)
 0 : 半2重
 1 : 全2重
 2 : 受信のみ

解説 RS232C 通信モードを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー: KXS41(1) / KXS44(0),
 KXS42(1) / KXS44(0)

補足

get_kxs44

要約 unsigned char get_kxs44(void)

解説 RS232C通信モードを獲得する

戻値 0 : 半2重
 1 : 全2重
 2 : 受信のみ

補足

例:

```
#include "kme_lib.h"                                                /* ヘッダファイルをインクルードする。 */

void main(void)
{
    set_kxs44(1);                                                    /* RS232C通信モードを設定する */
    set_kxs41(0);                                                    /* インバウンドフロー制御モードを設定する */
    set_kxs42(0);                                                    /* アウトバウンドフロー制御モードを設定する */
}
```


set_kxs45

要約 int set_kxs45(unsigned char value)

unsigned char value : モード (0, 1)

0 : インバウンドキューが満杯時、DTEからの新しいメッセージは受信されない

1 : インバウンドキューが満杯時、DTE から新しいメッセージが受信されると
インバウンドキューの古いメッセージから削除されて、キューに格納される

解説 インバウンドメッセージトリートメントを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs45

要約 unsigned char get_kxs45(void)

解説 インバウンドメッセージトリートメントを獲得する

戻値 0 : インバウンドキューが満杯時、DTEからの新しいメッセージは受信されない
 1 : インバウンドキューが満杯時、DTE から新しいメッセージが受信されると
 インバウンドキューの古いメッセージから削除されて、キューに格納される

補足

set_kxs46

要約	int set_kxs46(unsigned char value)
	unsigned char value : モード (0, 1) 0 : アウトバウンドキューが満杯時、GCCからの新しいメッセージは受信されない 1 : アウトバウンドキューが満杯時、GCC から新しいメッセージが受信されると アウトバウンドキューの古いメッセージから削除されて、キューに格納される
解説	アウトバウンドメッセージトリートメントを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメタエラー)
補足	

get_kxs46

要約	Unsigned char get_kxs46(void)
解説	アウトバウンドメッセージトリートメントを獲得する
戻値	0 : アウトバウンドキューが満杯時、GCCからの新しいメッセージは受信されない 1 : アウトバウンドキューが満杯時、GCC から新しいメッセージが受信されると アウトバウンドキューの古いメッセージから削除されて、キューに格納される
補足	

set_kxs47

要約 int set_kxs47(int value)

 int value : モード (0, 1)
 0 : GCCへのメッセージ送信失敗したらキューから削除する
 1 : GCC へのメッセージ送信失敗してもキューから削除しない

解説 メッセージリキューオプションを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs47

要約 int get_kxs47(void)

解説 メッセージリキューオプションを獲得する

戻値 0 : GCCへのメッセージ送信失敗したらキューから削除する
 1 : GCCへのメッセージ送信失敗してもキューから削除しない

補足

set_kxs48

要約 unsigned char set_kxs48(int size)

int size:

	インバウンド キュー	アウトバウンド キュー
1:	1K	7K
2:	2K	6K
3:	3K	5K
4:	4K	4K
5:	5K	3K
6:	6K	2K
7:	7K	1K

解説 インバウンド・アウトバウンド キューのサイズを設定する

戻値 0: 設定成功
1: 設定失敗 (パラメータエラー)

補足 インバウンド・アウトバウンド キュー合わせて8Kbyteあり、それを上記のように分割して使用する。

get_kxs48

要約 unsigned char get_kxs48(void)

解説 インバウンド・アウトバウンド キューのサイズを獲得する

戻値	インバウンド キュー	アウトバウンド キュー
1:	1K	7K
2:	2K	6K
3:	3K	5K
4:	4K	4K
5:	5K	3K
6:	6K	2K
7:	7K	1K

補足 インバウンド・アウトバウンド キュー合わせて8Kbyteあり、それを上記のように分割して使用する。

set_kxs49, get_kxs49はサポートしていません。

set_kxs50

要約	int set_kxs50(unsigned long value) unsigned char value : コード (0 - 9999)
解説	ピコードを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	ピコードとは、端末 - GCC 間通信におけるパスワードである

get_kxs50

要約	unsigned long get_kxs50(void)
解説	ピコードを獲得する
戻値	コード (0 - 9999)
補足	

set_kxs51

要約 int set_kxs51(unsigned char value)

 unsigned char value: モード (0, 1)
 0 : 何もしない
 1 : 衛星に対しグローバルリンクをかける

解説 自動グローバルリンクを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs51

要約 unsigned char get_kxs51(void)

解説 自動グローバルリンクを獲得する

戻値 0 : 何もしない
 1 : 衛星に対しグローバルリンクをかける

補足

set_kxs52

要約 int set_kxs52(unsigned char value)

 unsigned char value : 測地系 (0 - 100)

解説 GPS 測地系を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs52

要約 unsigned char get_kxs52(void)

解説 GPS測地系を獲得する

戻値 測地系 (0 - 100).

補足

set_kxs53

要約 int set_kxs53(unsigned char value)

unsigned char value : RTS論理
 0 : LOWでアクティブ (ORBCOMM 仕様)
 1 : Hi でアクティブ (一般仕様)

解説 RTS 論値仕様を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメーター)

補足 .

get_kxs53

要約 unsigned char get_kxs53(void)

解説 RTS論値仕様を獲得する

戻値 RTS論理
 0 : LOWでアクティブ (ORBCOMM 仕様)
 1 : HI でアクティブ (一般仕様)

補足


“ set_kxs54 ” はサポートされていません。

“ get_kxs54 ” はサポートされていません。

set_kxs55

要約 `int set_kxs55(char value)`

char value: 送信するアナログポート番号



解説 KXA/KXB コマンドで送信するアナログポート番号を設定する

戻値 0 : 設定成功
1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs55

要約 `char get_kxs55(void)`

解説 KXA/KXBコマンドで送信するアナログポート番号を獲得する

戻値 アナログポート番号

補足

set_kxs56

要約 int set_kxs56(double distance, unsigned char unit)

int distance : 移動距離(0.1 - 5000)
unsigned char unit: 単位(0:Km, 1:mile, 2:NM)

解説 KXB コント 移動距離検知の移動距離を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs56

要約 void get_kxs56(double *distance, unsigned char *unit)

int *distance : 移動距離(0.1 - 5000)
unsigned char *unit: 単位(0:Km, 1:mile, 2:NM)

解説 KXB コント 移動距離検知の移動距離を獲得する

戻値 なし

補足

set_kxs58

要約 `int set_kxs58(unsigned char speed, unsigned char unit)`

`int speed`: 速度(1 - 255)
`unsigned char unit`: 単位(0 -2)
 0 : Km/h
 1 : mile/h
 2 : knots

解説 KXB コント 速度検知の速度を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs58

要約 `void get_kxs58(unsigned char *speed, unsigned char *unit)`

`int *speed`: 速度(1 255)
`unsigned char *unit` : 単位(0:Km/h, 1:mile/h, Knots)

解説 KXB コント 速度検知の速度を獲得する

戻値 なし

補足

set_kxs59

要約 int set_kxs59(unsigned char value)

unsigned char value : モード (0 , 1)
 0 : 送信しない
 1 : 履歴ハットファル時送信する

解説 送信履歴自動送信モードを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs59

要約 unsigned char get_kxs59(void)

解説 送信履歴自動送信モードを獲得する

戻値 モード (0 , 1)
 0 : 送信しない
 1 : 履歴ハットファル時送信する

補足

set_kxs60

要約 int set_kxs60(unsigned char value)

unsigned char value : タイプ (0, 1)

0 : テキスト形式

1 : ハイリ形式

2 : ハイリ形式(短縮)

解説 KXA/B コマンドで送信するデータフォーマットを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメーター)

補足

get_kxs60

要約 unsigned char get_kxs60(void)

解説 KXA/B コマンドで送信するデータフォーマットを獲得する

戻値 タイプ (0, 1)
 0 : テキスト形式
 1 : ハイリ形式
 2 : ハイリ形式(短縮)

補足

set_kxs61

要約	int set_kxs61(unsigned char value) unsigned char value: モード (0, 1) 0 : 電力節減モード OFF 1 : 電力節減モード ON
解説	RS232 ドライバ-パワーセーブモードを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメタエラー)
補足	パワーセーブモード ONにすると、端末がDTEと通信していないときは、RS232 ドライバ-は自動的にパワーセーブモードになる

get_kxs61

要約	unsigned char get_kxs61(void)
解説	RS232 ドライバ-パワーセーブモードを獲得する
戻値	モード (0, 1) 0 : 電力節減モード OFF 1 : 電力節減モード ON
補足	

“ set_kxs62 ” はサポートされていません。

“ get_kxs62 ” はサポートされていません。

set_kxs63

要約	int set_kxs63(TIME_WINDOW *time_win)
	<pre> TIME_WINDOW *time_win unsigned char on_off : オン (0, 1) 0 : OFF 1 : ON char lh : タイムゾーン (-11 - + 12) [時間] unsigned char lm : タイムゾーン(0, 30) [分] unsigned char th1 : 開始時間(0 - 23) [時間] unsigned char tm1 : 開始時間(0 - 59) [分] unsigned char th2 : 終了時間(0 - 23) [時間] unsigned char tm2: : 終了時間(0 - 59) [分] </pre>
解説	タイムウィンドウを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	タイムウィンドウが設定されると、開始 - 終了時間以外は端末はパワーダウンする。

get_kxs63

要約	void set_kxs63(TIME_WINDOW *time_win)
	<pre> TIME_WINDOW *time_win unsigned char on_off : オン (0, 1) 0 : OFF 1 : ON char lh : タイムゾーン (-11 - + 12) [時間] unsigned char lm : タイムゾーン(0, 30) [分] unsigned char th1 : 開始時間(0 - 23) [時間] unsigned char tm1 : 開始時間(0 - 59) [分] unsigned char th2 : 終了時間(0 - 23) [時間] unsigned char tm2: : 終了時間(0 - 59) [分] </pre>
解説	タイムウィンドウを獲得する
戻値	なし
補足	

set_kxs64

要約	int set_kxs64(unsigned char value)
	unsigned char value : クイックワータウンモード (0,1) 0 : モード切 1 : データ送信が成功して、送信待ちデータがなければ即ハワータウン
解説	KXB コマンドでのクイックワータウンモードを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	.

get_kxs64

要約	unsigned char get_kxs64(void)
解説	KXB コマンドでのクイックワータウンモードを設定するを獲得する
戻値	クイックワータウンモード (0,1) 0 : モード切 1 : データ送信が成功して、送信待ちデータがなければ即ハワータウン
補足	

set_kxs65

要約 int set_kxs65(unsigned char value)

unsigned char value : モード (0,1)
 0 : 何も送信しない
 1 : 測位モードを送信する

解説 連続測位、DTE からの測位要求で、測位終了後に GCC に測位モードを送信するかどうかの設定

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs65

要約 unsigned char get_kxs65(void)

解説 連続測位、DTEからの測位要求で、測位終了後にGCCに測位モードを送信するかどうかの設定を獲得する

戻値 モード (0,1)
 0 : 何も送信しない
 1 : 測位モードを送信する

補足

set_kxs66

要約 int set_kxs66(unsigned char value)

unsigned char value : モード (0,1)

0 : 開放しない

1 : 開放する

解説 トッパレー測位に使用する RAM 領域をユーザーアプリに開放するかどうかを設定する

戻値 0 : 設定成功
1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs66

要約 unsigned char get_kxs66(void)

解説 トッパレー測位に使用するRAM領域をユーザーアプリに開放するかどうかを獲得する

戻値 0: 開放しない
1: 開放する

補足

set_kxs67

要約 int set_kxs67(unsigned char value)

unsigned char value : モード (0,1)
 0 : 端末電源ON時に、ユーザーアプリを起動しない
 1 : 端末電源 ON 時に、ユーザーアプリを起動する

解説 端末電源 ON 時に、ユーザーアプリを起動するかどうかを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs67

要約 unsigned char get_kxs67(void)

解説 端末電源ON時に、ユーザーアプリを起動するかどうかを設定を獲得する

戻値 モード (0,1)
 0 : 端末電源ON時に、ユーザーアプリを起動しない
 1 : 端末電源 ON 時に、ユーザーアプリを起動する

補足

set_kxs68

要約 int set_kxs68(unsigned char value)

unsigned char value : タイプ (0 - 1)
 0 : メインシステムで処理
 1 : ユーザーアプリケーションで処理

解説 RS232C 受信データの処理ルートを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメーター)

補足

get_kxs68

要約 unsigned char get_kxs68(void)

解説 RS232C 受信データの処理ルートを獲得する

戻値 タイプ (0 - 1).
 0 : メインシステムで処理
 1 : ユーザーアプリケーションで処理

補足

set_kxs69

要約 int set_kxs69(unsigned char value)

unsigned char value : タイプ (0 ~ 2)
 0 : メインシステムで処理
 1 : ユーザーアプリケーションで処理
 2 : 両方で処理

解説 GCC からの受信データの処理ルートを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー: KXS69(1or2) / KXS68(1)

補足

get_kxs69

要約 unsigned char get_kxs69(void)

解説 GCCからの受信データの処理ルートを獲得する

戻値 タイプ (0 ~ 2)
 0 : メインシステムで処理
 1 : ユーザーアプリケーションで処理
 2 : 両方で処理

補足

set_kxs70

要約 int set_kxs70(unsigned char value)

unsigned char value : モード
 0 : デバッグモード OFF
 1-9 : デバッグモード ON

解説 ユーザーアプリケーションのデバッグモードを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs70

要約 unsigned char get_kxs70(void)

解説 ユーザーアプリケーションのデバッグモードを獲得する

戻値 モード
 0 : デバッグモード OFF
 1-9 : デバッグモード ON

補足

set_kxs71

要約 int set_kxs71(char *str)

 unsigned char *str: (0-9, A-Z) * 4文字

解説 GCC からのコメントリモートセッティングでのセットアップ ID を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs71

要約 char *get_kxs71(void)

解説 リモートセッティングでのセットアップ ID を獲得する

戻値 セットアップ ID へのポインタ

補足

set_kxs72

要約 int set_kxs72(unsigned char value)

unsigned char value : モード (0, 1)

0 : 応答メッセージなし

1 : 応答メッセージをホストに返す

解説 ホストからのコマンドリセットでその応答メッセージを返すかどうかを設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメタエラー)

補足

get_kxs72

要約 unsigned char get_kxs72(void)

解説 GCCからのコマンドリセットでその応答メッセージを返すかどうかを獲得する

戻値 モード (0, 1)
 0 : 応答メッセージなし
 1 : 応答メッセージをホストに返す

補足

“ set_kxs73 ” はサポートされていません。

“ get_kxs73 ” はサポートされていません。

set_kxs74

要約	<pre>int set_kxs74(unsigned char value)</pre> <p>unsigned char value : モード 0 : 個別に送信 1 : まとめて送信</p>
解説	KXA あるいは KXB コマンドによる無条件送信で位置情報を含む 2 つ以上のデータを送信する場合の送信方法を設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	0: I/O ポートやバッテリー情報など即送信できるデータは先に送信し、位置/速度/方向情報など送信するまでに時間のかかるデータは後で送信する。 1: 送信データサイズを減らすため、送信するのに時間のかかる位置/速度/方向情報などの時間に合わせて I/O ポートやバッテリー情報をまとめて送信する。もし時間内に測位ができなければ、I/O ポートやバッテリー情報だけを送信する。

get_kxs74

要約	<pre>void get_kxs74(void)</pre>
解説	KXA あるいは KXB コマンドによる無条件送信で位置情報を含む 2 つ以上のデータを送信する場合の送信方法を獲得する
戻値	モード 0 : 個別に送信 1 : まとめて送信
補足	

set_kxs75

要約	<pre>int set_kxs75(unsigned char value)</pre> <p>unsigned char value : モード 0 : 自動でメッセージ / グローバルプログラムに変換する 1 : 自動変換しない</p>
解説	KXA/B コマンドで生成されるメッセージを衛星がグローバルプログラム衛星ならグローバルプログラムに自動的に変換するモードを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	.

get_kxs75

要約	<pre>unsigned char get_kxs75(void)</pre>
解説	KXA/B コマンドで生成されるメッセージを衛星がグローバルプログラム衛星ならグローバルプログラムに自動的に変換するモードを獲得する
戻値	モード 0 : 自動でメッセージ / グローバルプログラムに変換する 1 : 自動変換しない
補足	

set_kxs76

要約 int set_kxs76(unsigned int value)

 unsigned int value : 仰角(0 45)[度]

解説 端末で衛星飛来時刻を計算する時の衛星の最低仰角を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs76

要約 unsigned int get_kxs76(void)

解説 衛星の最低仰角を獲得する

戻値 仰角(0 45 度)

補足

set_kxs77

要約	int set_kxs77(unsigned char value)
	unsigned char value : モード 0 : 通常 (O/Rアドレス、サブジェクト、メッセージ本体すべてを送信) 1 : メッセージ本体のみを DTE に送信
解説	ハイモード時、ホストからの受信データのメッセージ本体のみをDTEに送信するモードに設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメタエラー)
補足	

get_kxs77

要約	unsigned char get_kxs77(void)
解説	ハイモード時、ホストからの受信データのメッセージ本体のみをDTEに送信するモードを獲得する
戻値	モード 0 : 通常 (O/Rアドレス、サブジェクト、メッセージ本体すべてを送信) 1 : メッセージ本体のみを DTE に送信
補足	

set_kxs78

要約	int set_kxs78(unsigned char value)
	unsigned char value : モード 0 : 何も送信しない 1 : インバウンドバッファ満杯メッセージを送信する
解説	ハイトモード時、インバウンドキューが満杯で指定バイト数受信できない時にバッファフルメッセージをDTEに送信するように設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	

get_kxs78

要約	unsigned char get_kxs78(void)
解説	ハイトモード時、インバウンドキューが満杯で指定バイト数受信できない時にバッファフルメッセージをDTEに送信する設定を獲得する
戻値	モード 0 : 何も送信しない 1 : インバウンドバッファ満杯メッセージを送信する
補足	

set_kxs79

要約 int set_kxs79(int time)

 int range: KXB 検知時間 (5 20) [分]

解説 KXBマウントの検知時間を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs79

要約 int get_kxs79(void)

解説 KXBマウントの検知時間を獲得する

戻値 検知時間 (5 20分)

補足

set_kxs80

要約	<pre>int set_kxs78(int sw)</pre> <p>int sw : アウトバンドグローバルラムパケットのフォーマット 0 : ノーマルグローバルラム 1 : (使用不可)</p>
解説	アウトバンドグローバルラムパケットのフォーマットを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
補足	(本コマンドはインストグローバルラムへの将来対応でしたが、ネットワーク側計画変更により使用できません)

get_kxs80

要約	<pre>int get_kxs80(void)</pre>
解説	アウトバンドグローバルラムパケットのフォーマットを獲得する
戻値	アウトバンドグローバルラムパケットのフォーマット 0 : ノーマルグローバルラム 1 : (使用不可)
補足	

set_kxs81

要約 int set_kxs81(unsigned long int time)

unsigned long int time: available time
0 3932100[秒]

解説 アウトバウンドメッセージの重複受信防止のガードタイムを設定する

戻値 0: 設定成功
 1: 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs81

要約 unsigned long int get_kxs81(void)

解説 アウトバウンドメッセージの重複受信防止のガードタイム値設定値を獲得する

戻値 Guard time (0 3932100[秒])

補足

set_kxs82

要約 int set_kxs82(int time)

int time: guard time
0 15300[秒]

解説 アウトバウンドグローバルプログラムの重複受信防止のガードタイマーを設定する

戻値 0: 設定成功
 1: 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs82

要約 int get_kxs82(void)

解説 アウトバウンドグローバルプログラムの重複受信防止のガードタイマー値設定値を獲得する

戻値 Guard time (0 15300 [秒])

補足

set_kxs83

要約 int set_kxs83(int logic)

int logic : level of output digital port at reset
 0: LOW
 1: HIGH
 2: HOLD(電源断直前の状態)

解説 デジタル出力ポートのデフォルト値を設定する

戻値 0: 設定成功
 1: 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs83

要約 int get_kxs83(void)

解説 デジタル出力ポートのデフォルト設定値を獲得する

戻値 0: LOW
 1: HIGH
 2: HOLD

補足

set_kxs84

要約 int set_kxs84(int mode)

 int mode: roaming mode
 0: ロミング OFF (KXS01 で設定した GCC とのみ通信可)
 1: ロミング ON (KXS85 で設定した GCC と通信可)
 2: ロミング ON (全 GCC と通信可)

解説 ロミングモードを設定する

戻値 0: 設定成功
 1: 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs84

要約 int get_kxs84(void)

解説 ロミングモードの設定値を獲得する

戻値 roming mode
 0: ロミング OFF (KXS01 で設定した GCC とのみ通信可)
 1: ロミング ON (KXS85 で設定した GCC と通信可)
 2: ロミング ON (全 GCC と通信可)

補足

set_kxs85

要約 int set_kxs85(int ind, unsigned char gcc)

int ind: block No(0 ~ 11)
unsigned char gcc: GCC_ID(0 ~ 255)

解説 ロミング対象GCCを設定する

戻値 0: 設定成功
 1: 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs85

要約 unsigned char get_kxs85(int ind)
 int ind: block No(0 ~ 11)

解説 ロミング対象 GCC の設定を獲得する

戻値 GCC ID(0 ~ 255)

補足

set_kxs86

要約 int set_kxs86(char *array)

char *array : pointer of day information.
 <day information>
 0 6 : 日曜 土曜
 ' 0 ' (0x30) : 動作しない
 ' 1 ' (0x31) : 動作する

解説 KXBマント 動作の曜日指定を行う

戻値 0: 設定成功
 1: 設定失敗 (パラメータエラー)

補足

get_kxs86

要約 char *get_kxs86(void)

解説 KXB マント 動作の曜日指定値を獲得する

戻値 pointer of day information.
 <day information>
 0 6 : 日曜 土曜
 ' 0 ' (0x30) : 動作しない
 ' 1 ' (0x31) : 動作する

補足

Example:

```
#include "kme_lib.h"

void main(void)
{
    char day_info[8];

    /* Set the worked day to Monday and Wednesday. */
    day_info[0] = '0'; /* Sunday */
    day_info[1] = '1'; /* Monday */
    day_info[2] = '0'; /* Tuesday */
    day_info[3] = '1'; /* Wednesday */
    day_info[4] = '0'; /* Thursday */
    day_info[5] = '0'; /* Friday */
    day_info[6] = '0'; /* Saturday */
    day_info[7] = '¥0'; /* Null stop */

    set_kxs86(day_info);
}
```

set_kxs87

要約 int set_kxs87(int pdop_thresh)

 int pdop_thresh : PDOP 値 (1 ~ 10)

解説 GPSの測位精度は、測位に使用した3つないし4つの衛星の散ばり具合に左右される傾向がある。PDOPはその衛星の散ばり具合を表す値で、衛星が広範囲に散ばっているとこの値は小さくなり、精度のよい位置が得られやすくなる。

 端末は、GPSの算出した位置情報と同時に得られるPDOP値が設定値以下の時だけ、位置情報の獲得処理を行う。そのPDOPのしきい値を設定する。

戻値 0: 設定成功
 1: 設定失敗 (パラメータエラー)

補足 set_pdop_th()と同じ処理を行います。
 PDOP を小さくするほど精度は向上しますが、測位時間が長くなります。

get_kxs87

要約 int get_kxs87(void)

解説 GPS位置情報をフィルタする時のPDOPのしきい値を獲得する。

戻値 PDOP 値 (1 ~ 10)

補足 get_pdop_th()と同じ処理を行います。

set_kxs88

要約 int set_kxs88(int mode)

int mode : リセット方法

- 0 : ソフトウェアまたはハードウェアリセットいずれも行わない
- 1 : ソフトウェアリセットのみ実施
- 2 : ハードウェアリセットのみ実施
- 3 : ソフトウェア、ハードウェアリセット双方実施

解説 自動リセットモードを設定する。

戻値 0: 設定成功
1: 設定失敗 (パラメータエラー)

補足 ソフトウェアリセット
24 時間以上連続動作で午前 2 時 27 分 30 秒 (ローカル時間) を経過した時点で実施。

ハードウェアリセット

上記ソフトウェアリセット条件かつ24時間以上衛星をまったく受信していない場合、短時間のスリープをかけ、ハード資源を含めたリセットを実施します。この場合モードの値が一時的に変化することがあります。

get_kxs88

要約 int get_kxs88(void)

解説 自動リセット方法を獲得する。

戻値 リセット方法

- 0 : ソフトウェアまたはハードウェアリセットいずれも行わない
- 1 : ソフトウェアリセットのみ実施
- 2 : ハードウェアリセットのみ実施
- 3 : ソフトウェア、ハードウェアリセット双方実施

補足

set_kxd01

要約 `int set_kxd01(unsigned char m, unsigned char hi_low)`

unsigned char m: ポート (0:出力ポート1, 1:出力ポート2)
 unsigned char hi_low: レベル(0:LOW, 1:HI)

解説 デジタルポート出力を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー


補足

get_kxd01

要約 `unsigned char get_kxd01(void)`

解説 デジタルポート出力設定を獲得する

戻値



補足

set_kxd02 は呼ばれていません。

get_kxd02

要約 `int get_kxd02(unsigned char ch_no, unsigned char *ch)`

`unsigned char ch_no` : アナログポート番号 (0 ~ 7)

0: RSSI

1: アナログポート1

2: アナログポート2

3 - 7: 予備

`unsigned char *ch` : アナログデータ(0 ~ 255)

解説 アナログ入力値を獲得する

戻値 0: 設定成功

1: アナログポート番号入力エラー

補足

set_kxp01

要約	<code>int set_kxp01(unsigned char value)</code>
	<code>unsigned char value</code> : モード (0 - 2) 0 : なし 1 : 入力ポートの状態を出力ポートにそのまま出力 2 : 入力ポートの状態を反転させて出力ポートに出力
解説	入力ポートと出力ポートのリンクを設定する
戻値	0 : 設定成功 1 : 設定失敗 (パラメータエラー) 2 : 排他エラー
補足	

get_kxp01

要約	<code>unsigned char get_kxp01(void)</code>
解説	入力ポートと出力ポートのリンク設定を獲得する
戻値	<code>モード</code> (0 - 2) 0 : なし 1 : 入力ポートの状態を出力ポートにそのまま出力 2 : 入力ポートの状態を反転させて出力ポートに出力
補足	

set_kxm01

要約 int set_kxs01(unsigned char *str)

char *str : 固定メッセージへのポインタ (最大 200 バイト)

解説 固定メッセージを設定する

戻値 0) 設定成功
 1) 設定失敗 (パラメータエラー)
 2) 排他エラー

補足 .

get_kxm01

要約 char *get_kxm01(void)

解説 固定メッセージを取得する

戻値 固定メッセージへのポインタ (最大 200 バイト)

補足

set_kxa01

要約 int set_kxa01(KXA01_CMND *pkxa01_cmd, int n)

KXA01_CMND *pkxa01_cmd

int lh: タイムゾーン (-11 - +12) [時間]

int lm: タイムゾーン (00 or 30) [分]

int hh: 起動時間 (00 - 23) [時間]

int mm: 起動時間 (00 - 59) [分]

int a: O/Rインディケータ (1 - 8)

char d: 送信データ

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

bit0: 測位情報

bit1: デジタルポート情報

bit2: 固定メッセージ

bit3: GCCへのポートリンク

bit4: DTEへのポートリンク

bit5: 予備

bit6: ユーザーアプリ起動

bit7: アログポート情報

int n: 時刻番号 (1 - 6)

解説 時刻指定送信を設定する

戻値 0 : 設定成功
1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
2 : 排他エラー

補足

get_kxa01

要約 int get_kxa01(KXA01_CMND *pkxa01_cmd, int n)

KXA01_CMND *pkxa01_cmd

int n: 時刻番号 (1 - 6)

解説 時刻指定送信(KXA01コマンド)設定を獲得する

戻値 0: 未設定
1: 設定

補足

set_kxa02

要約 int set_kxa02(KXA02_CMND *pkxa02_cmd)

KXA02_CMND *pkxa02_cmd

int lh: タイムゾーン (-11 - +12) [時間]

int lm: タイムゾーン (00 or 30) [分]

int hh: 起動時間 (00 - 23) [時間]

int mm: 起動時間 (00 - 59) [分]

int i: インターバル (1 - 10080) [分]

int a: O/Rインデキータ (1 3)

char d: 送信データ

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

bit0: 測位情報

bit1: デジタルポート情報

bit2: 固定メッセージ

bit3: GCCへのポートリンク

bit4: DTEへのポートリンク

bit5: 予備

bit6: ユーザーアプリ起動

bit7: アナログポート情報

解説 インターバル送信を設定する

戻値 0 : 設定成功
1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
2 : 排他エラー

補足

get_kxa02

要約 int get_kxa02(KXA02_CMND *pkxa02_cmd)

KXA02_CMND *pkxa02_cmd

解説 インターバル送信 (KXA02コマンド) 設定を獲得する

戻値 0: 未設定
1: 設定

補足

set_kxa03

要約 `int set_kxa03(KXA03_CMND *pkxa03_cmnd)`

KXA03_CMND *pkxa03_cmnd
 int Im: インタバル (1 ~ 1440) [分]
 int a: O/Rインデキータ (1 ~ 8)
 char d: 送信データ

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

bit0: 測位情報
 bit1: デジタルポート情報
 bit2: 固定メッセージ
 bit3: GCCへのポートリンク
 bit4: DTEへのポートリンク
 bit5: 予備
 bit6: ユーザーアプリ起動
 bit7: アナログポート情報

解説 衛星飛来送信を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー

補足

get_kxa03

要約 `int get_kxa03(KXA03_CMND *pkxa03_cmnd)`

KXA03_CMND *pkxa03_cmnd

解説 衛星飛来送信 (KXA03コメント) 設定を獲得する

戻値 0: 未設定
 1: 設定

補足

set_kxa05

要約 int set_kxa05(KXA05_CMND *pkxa05_cmnd, int p)

KXA05_CMND *pkxa05_cmnd

int tr: トリガ - (0:OFF, 1:LOW -> HI, 2:HI->LOW, 3:HI<->LOW)

int a: O/Rインデキータ (1 8)

char d: 送信データ

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

bit0: 測位情報

bit1: デジタルポート情報

bit2: 固定メッセージ

bit3: GCCへのポートリンク

bit4: DTEへのポートリンク

bit5: 予備

bit6: ユーザーアプリ起動

bit7: アナログポート情報

int p: デジタル入力ポート番号(0, 1)

解説 入力ポート変化で送信を設定する

戻値 0 : 設定成功
1 : 設定失敗 (パラメタエラー)
2 : 排他エラー

補足

get_kxa05

要約 int get_kxa05(KXA05_CMND *pkxa05_cmnd, int n)

KXA05_CMND *pkxa05_cmnd

int n : デジタル入力ポート番号 (0, 1)

解説 入力ポート変化で送信 (KXA05コマンド) を獲得する

戻値 0: 未設定
1: 設定

補足

set_kxb01

要約 int set_kxb01(KXB01_CMND *pkxb01_cmd, int n)

KXB01_CMND *pkxb01_cmd
 int lh: タイムゾーン (-11 - +12) [時間]
 int lM: タイムゾーン (00 or 30) [分]
 int hh: 起動時間 (00 - 23) [時間]
 int mm: 起動時間 (00 - 59) [分]
 int c: 検知コード
 int a: O/Rインディケータ (1 - 8)
 char d: 送信データ

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

bit0: 測位情報
 bit1: デジタルポート情報
 bit2: 固定メッセージ
 bit3: GCCへのホッピング
 bit4: DTEへのホッピング
 bit5: 予備
 bit6: ユーザーアプリ起動
 bit7: アナログポート情報

int n: 時刻番号 (1 - 6)

解説 時刻指定送信を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー

補足

get_kxb01

要約 int get_kxb01(KXB01_CMND *pkxb01_cmd, int n)

KXB01_CMND *pkxb01_cmd
 int n: 時刻番号 (1 - 6)

解説 時刻指定送信 (KXB01コマンド) を獲得する

戻値 0: 未設定
 1: 設定

補足

set_kxb02

要約 int set_kxb02(KXB02_CMND *pkxb02_cmd)

KXB02_CMND *pkxb02_cmd
 int lh: タイムゾーン (-11 - +12) [時間]
 int lm: タイムゾーン (00 or 30) [分]
 int hh: 起動時間 (00 - 23) [時間]
 int mm: 起動時間 (00 - 59) [分]
 int i: インターバル (1 - 10080) [分]
 int c: 検知コード
 int a: O/Rインディケータ (1 - 8)
 char d: 送信データ

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

bit0: 測位情報
 bit1: デジタルポート情報
 bit2: 固定メッセージ
 bit3: GCCへのホッピング
 bit4: DTEへのホッピング
 bit5: 予備
 bit6: ユーザーアプリ起動
 bit7: アログポート情報

解説 インターバル送信を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー

補足

get_kxb02

要約 int get_kxb02(KXB02_CMND *pkxb02_cmd)

KXB02_CMND *pkxb02_cmd

解説 インターバル送信 (KXB02コマンド) を獲得する

戻値 0: 未設定
 1: 設定

補足

set_kxb03

要約 `int set_kxb03(KXB03_CMND *pkxb03_cmd)`

KXB03_CMND *pkxb03_cmd
 int Im: インタバル (1 - 1440)[分]
 int c: 検知コード
 int a: O/Rインデキータ (1 - 8)
 char d: 送信データ

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

bit0: 測位情報
 bit1: テンソルポート情報
 bit2: 固定メッセージ
 bit3: GCCへのホーリング
 bit4: DTEへのホーリング
 bit5: 予備
 bit6: ユーザーアプリ起動
 bit7: アナログポート情報

解説 衛星飛来送信を設定する

戻値 0 : 設定成功
 1 : 設定失敗 (パラメータエラー)
 2 : 排他エラー

補足

get_kxb03

要約 `int get_kxb03(KXB03_CMND *pkxb03_cmd)`

KXB03_CMND *pkxb03_cmd

解説 衛星飛来送信 (KXB03コメント) を獲得する

戻値 0: 未設定
 1: 設定

補足

set_kxa00

要約 void set_kxa00(void)

解説 KXA01 03, 05 コマンド の設定を解除する

戻値 なし

補足

set_kxb00

要約 void set_kxb00(void)

解説 KXB01 - 03, 05 コマンド の設定を解除する


戻値 なし

補足

7. プログラミング ヒント


7.1. GCCへのメッセージ送信

1. 送信メッセージを作成する
2. メッセージをインバウンドキューにセットする為に、“req_send_ib_message()” をコールする。
3. メッセージがインバウンドキューにセットされたかをチェックする。
 セットできなかった場合は、インバウンドキューからGCCへ送信されて領域が空くまで待機しないといけない。その後、再度 “req_send_ib_message()” をコールする。
4. 衛星とリンクするとインバウンドキューにセットされたメッセージが自動的にGCCへ送信される。




7.2. GCCからのメッセージ受信

1. “get_unget_ob_id_for_user” をコールして、アウトバウンドキューに受信データがあるかをチェックする。
2. もし受信データがあれば、そのタイプ（メッセージ/コマンド）に応じた処理をする。
3. アウトバウンドキューからデータを消す



7.3. GCC内のメッセージを取り出す

1. GCCとリンクしている衛星を捕捉しているか確認する。
2. “all_msg_polling” をコールして、GCC内のメッセージを要求する。
3. GCCからの応答を待つ。この時SCは、応答待ちしている間 “get_st_status()” の戻り値は4になる。
4. メッセージがあれば、GCCから送信され、そのメッセージは自動的にアウトバウンドキューに格納される。
5. “get_st_status()” の戻り値が0 になるのをまって “get_unget_ob_id_for_user” をコールし、アウトバウンドキューに受信データがあるかをチェックする。
6. もし受信データがあれば、そのタイプ（メッセージ / コマンド）に応じた処理をする。




8. メモリーマップ

システムには、システム用のROM/RAMとユーザーアプリ用のROM/RAMがある。

ユーザーアプリ用のROMサイズは128KB (0xe0000 ~ 0xfffff)、RAMサイズはKXS66コマンドで選択可能であり、4KB(0x40f000 ~ 0x40ffff)、あるいは14KB(0x40c800 ~ 0x40ffff)である。但し、RAMサイズが16KBの時にはトップレベル測位は使用できなくなる。

このユーザーアプリ用のRAM領域は、ユーザーアプリプログラムをインストールする時に0クリアされる。



従って、リンクする際には以下のように設定しなくてはならない。

T_TEXT_START=e0000	スタートアップ関数の先頭アドレス
T_TEXT=e0010	ユーザーアプリケーションプログラムの先頭アドレス
T_GBSS_USER=40f000	ユーザーアプリケーション用 RAM の先頭アドレス
	*4KB の時、 40f000
	16KB の時、 40c800

ユーザーアプリケーションのスタック領域は、システムRAM上に割り当てられおり、サイズは1500バイトである。スタック領域の先頭アドレスは “ stack ” で確認できる。

ユーザーアプリケーションプログラムにおいてローカル変数領域を取りすぎるとスタックオーバーフローをおこす可能性がある。そのため、大きいサイズの変数（例えば受信バッファ等）は、グローバル変数として宣言したほうが好ましい。

9. ユーザーアプリケーションプログラムのデバッグ方法

ユーザーアプリケーションプログラム作成後、ユーザーはそのプログラムをデバッグすることができる。そのためには、端末とパソコンをRS232Cケーブルで接続して、パソコンで通信ソフト（例えば“ハイパーターミナル”）を起動する必要がある、そうすれば端末からいろいろなデバッグ情報を獲得できる。

ユーザーアプリケーションプログラムのデバッグ機能として以下の機能が用意されている。

1. メモリダンプ
2. メモリ書き込み
3. スタック開始アドレスの獲得
4. ブレークポイント
5. アウトバウンドキューへのメッセージの登録

これらのデバッグ機能はデバッグモードがONの時に有効となる。デバッグモードをONにするにはKXS70コマンドを使用する。

デバッグモードON時にユーザーアプリケーションプログラムが起動されると、LEDが500 msec点灯する。これによりユーザーアプリケーションプログラムが起動されたかどうかの確認ができる。

9.1. メモリーダンプ

メモリ内容を16進で表示する。

入力コマンド：mdump <アドレス>,<範囲>

<例>

```

<CTRL> + “ KXORB ”      : コマンドモードに入る
> mdump #40f000,34       : #40f000 ~ #40f034までのメモリ内容表示

> 32 4F FD 3D 66 AA 00 58 24 AA 2F 5D D7 E5 FA AA
   11 12 3A 8F FA 5A 7C BB 20 2C B1 4E A6 A0 F7 DF
   34 5F

```

9.2. メモリー書き込み

RAM領域にデータを書き込む。

入力コマンド : mem <アドレス>, <データ>

<例>

<CTRL> + “ KXORB ” : コマンドモードに入る
 > mem #40f000, ff : #40f000 番地に 0xff を書く

9.3. スタック開始アドレスの獲得

スタック領域の先頭アドレスを獲得する。ユーザーアプリケーションのスタック領域は、システムRAM上に割り当てられおり、サイズは1500バイトである。

入力コマンド : stack

<例>

> stack
 4020d8

9.4. ブレークポイント

ブレークポイント機能によりユーザーアプリケーションプログラムの実行を一時停止させることができる。この機能を使用する為には、事前にユーザーアプリケーションプログラムのソースコードに “ break_point ” 関数を挿入しておく必要がある。このブレークポイントは、ユーザーアプリケーションプログラムをロードした後にDTEからの “ break ” コマンドにより、有効/無効に設定できる。

<ブレークポイント関数>

ユーザーアプリケーションプログラムのソースコードに挿入。

KME 関数 : break_point(bp)

bp : ブレークポイント番号 (1 - 256)

<ブレークポイントの設定>

入力コマンド : “ break ”

ブレークポイントを有効にする : break <bp>, 0

ブレークポイントを無効にする : break <bp>, 1

すべてのブレークポイントを有効にする : break 0, 0

すべてのブレークポイントを無効にする : break 0, 1

[note]

ブレークした後に、再開させる為には以下のコマンドを入力する。

入力コマンド : CTRL+ “ g ”

9.5. アウトバウンドキューへのメッセージ登録

あたかもGCCからメッセージを受信したように、アウトバウンドキューへメッセージをセットすることができる。メッセージ本体のほかに、サブジェクト、O/Rインデキータ、O/Rアドレスが設定できる。

<入力コマンド>

```
obreg [レジスタ1],[レジスタ2],[サブジェクト],<T or H>[メッセージ]<CR><LF>
      [レジスタ1,2]      : O/Rインデキータ、O/Rアドレス。O/Rインデキータの時には先頭
                        に '@' を付加する。
      [サブジェクト]    : 最大10文字
      <T or H>          : [メッセージ].の種類。 “<T>” : テキスト、“<H>” : バイナリ
      [メッセージ]     : メッセージ本体
```

* “obreg” コマンドは、最大256バイトです。

<例>

- サブジェクト : TEST1、
レジスタ : O/Rインデキータ1、
メッセージ : ” 12345 ”


```
obreg @1,,TEST1,<T>12345
```

- サブジェクト : TEST2、
レジスタ : O/Rインデキータ1、O/Rアドレス : “ SUM ”、
メッセージ : ” 0x12,0x34,0x56,0xab ”


```
obreg SUM,@1,TEST2,<H>123456ab
```

10. ユーザーアプリケーションプログラムのインストール方法

パソコンの通信ソフト（例えばハイパーターミナル）を使用してユーザーアプリケーションプログラムをユーザー-ROM領域に(0x0D0000)インストールする。



10.1. 接続



10.2. インストール方法

- 1 . 端末とパソコンをRS232Cケーブルで接続し、ハイパーターミナルを起動する
- 2 . CTRL +KXORBと入力してコマンドモードに入る
- 3 . CTRL + UALDRと入力してインストールモードに入る
PCに以下のメッセージが表示される

```

*** User Application Software Installation Mode ***
Select SC's RS232C bps (0:Continue/ 1:9600/ 2:19200/ 3:38400/ 4:57600/
5:Exit)

```
- 4 . 番号(0-5)を入力してポートを選択する
PCに以下のメッセージが表示される

```

Match the modem bps to this, then reconnect.
Start Sending User Application Software within 10sec.

```
- 5 . PCからユーザーアプリケーションプログラムを送信する
インストール終了後、PCに以下のメッセージが表示される

```

Installation of User Application Software was Completed. Reset power
switch

```
- 6 . 端末の電源を入れ直す。

10.3. ユーザーアプリケーションの削除

- 1 . 端末とパソコンをRS232Cケーブルで接続し、ハイパーターミナルを起動する
- 2 . CTRL +KXORBと入力してコマンドモードに入る
- 3 . CTRL + UADLTと入力する
PCに以下のメッセージが表示される

```

User application area Initialize OK ? <Y/N>

```
- 4 . “ Y “ を押す

```

Initialized : OK
Reset power switch

```
- 5 . 端末の電源を入れ直す

10.4. ユーザーアプリケーションの動作状態の確認

- 1 . 端末とパソコンをRS232Cケーブルで接続し、ハイパーターミナルを起動する。
- 2 . CTRL +KXORBと入力してコマンドモードに入る。
- 3 . KXCHKと入力すると、以下のような自己診断結果が表示される。

```

>KXCHK

EEPROM      : OK
RAM         : OK
LOOP        : OK
ASIC        : OK
RTC         : OK
SYNTHE      : OK
ROM Ver.    : X2C1A-012
USER APPL  : 37EA(ACTIVE)
.....
.....

```

“ USER APPL ” の表示結果は、ユーザーアプリケーションがインストールされていればそのチェックサムと動作状態を表示し、インストールされていなければ “ NONE ” と表示する。またユーザーアプリケーションの動作状態は、ユーザーアプリケーションが動作中であれば “ ACTIVE ” ,動作中でなければ “ NO ACTIVE ” を表示する。

11. ユーザーアプリケーションプログラムの開発上の注意点

ユーザーアプリケーションプログラムを開発する時には次の点に注意してください。

- 大きいサイズのRAM領域を使用する際にはグローバル宣言してください。ローカル宣言するとスタックオーバーフローする可能性があります。
- RAM領域は、40f000番地以降にアクセスしてください。
- デバッグする時には、KXS67=1、KXS37=0に設定してください
- 標準ライブラリの“sprintf()”で複数の“double”や“float”型の変数を“char”型に変換する場合、約300バイト以上のスタックを使用します。“sprintf()”をコールした時スタックオーバーフローし、プログラムの暴走する原因になっている事がありますので、もしコールしている付近でリセットしている形跡があれば“sprintf()”の使用を避けて下さい。
- ユーザーアプリケーションプログラムが暴走した場合には、“CTRL+R”を入力しながらリセットボタンを押してください。そうすれば、ユーザーアプリケーションプログラムは起動されません。このときのPCの通信モードは以下にしてから入力してください。

波特率	: 4800bps
パリティ	: なし
ストップビット	: 1bit
データ長	: 8bit

Appendix A. ユーザーアプリケーションの開発環境

- **ハードウェア環境**

パソコンは以下の環境が必要です。

機種	NEC PC9801、PC-ATおよびその互換機
CPU	80386以上
メモリー	5.6MB 以上
ハードディスク	3MB以上

- **ソフトウェア**

松下電器産業(株)製の以下のソフトウェア/ドキュメントが必要です。

MN10200 シリーズ C コンパイラ
MN10200 シリーズ アセンブラ
MN10200 シリーズ リンカー
MN10200 シリーズ ライブラリ
ファイル変換ユーティリティ
ユーザーマニュアル

オーブコムジャパン(株)供給の以下のソフトウェア/ドキュメントが必要です。

KME ライブラリ
ユーザーアプリケーションプログラムガイド
サンプルプログラム

Appendix B. PCの環境設定

1. 環境変数の設定

コマンドが動作できるように、環境変数PATHの内容を書き替えて下さい。また、中間ファイルを作成するディレクトリとして環境変数TMPを設定して下さい。

2. CONFIG.SYSの書き換え

CONFIG.SYSが、あらかじめ FILES、BUFFERS指定を持たない場合、次のように書き加えてください。また、すでに存在する場合、確認して必要があれば変更してください。

```
FILES = 20
BUFFERS = 20
```

3. 環境設定ファイル

環境設定ファイル(CC102L.rc)では以下の5項目が設定できます。もしこのファイルがなければ作成して下さい。

- (1) Cソースファイル内で絶対パスが指定されていないインクルードファイルの標準ディレクトリ
- (2) ドライバからリンクを起動した際に自動的にリンクされるライブラリファイル
- (3) リンクで自動的にリンクされるライブラリファイルの標準ディレクトリ
- (4) テンポラリファイルを生成する標準ディレクトリ
- (5) ドライバが起動する各コマンドの標準ディレクトリ

<例>

```
temp      c:¥cc102l
path      c:¥cc102l¥bin
include   c:¥cc102l¥include
libdir    c:¥cc102l¥lib
stdlib   cc102l.lib
```

環境設定ファイル(CC102L.rc)は “ cc102l¥bin “ に置きます。

変更履歴 (Ver3.0 Ver4.0)

5. KMEライブラリ 6章の関数追加、削除に伴い表を一部変更

6. 各関数の詳細説明

set_pin_code	関数型、引数範囲の誤り訂正
set_ncc_search_mode	引数の説明変更、戻り値の誤り訂正
chk_ib_tx	引数、戻り値の記載変更
req_pos_report_to_ncc	戻り値の訂正
get_ob_msg_subject_ind	関数型の訂正
get_ob_msg_msg_len	関数型の訂正
get_ob_user_command	関数型の訂正
get_ob_global	関数名の変更
chk_tx_ready	説明修正
chk_cd	関数説明追加
chk_rts	関数説明追加
set_pdop_th	関数説明追加
get_pdop_th	関数説明追加
break_point	関数型の訂正、戻り値説明の追加
get_application_dbg	戻り値の訂正
get_convert_time	関数説明追加
chk_apl_sat_predict_result	関数名誤記訂正
get_kme_serial_no()	関数説明追加
set_no_eait_for_power_save()	関数説明追加
os_monitor()	関数説明追加
print_double()	関数説明追加
orb_sprintf1()	関数説明追加
⋮	
orb_sprintf7()	関数説明追加
set_kxs16, get_kxs16	引数、戻り値範囲訂正
set_kxs26	引数単位訂正
set_kxs27	引数単位訂正
set_kxs30, get_kxs30	引数、戻り値範囲訂正
set_kxs33, get_kxs33	引数、戻り値範囲訂正
set_kxs43	関数説明追加
set_kxs47, get_kxs47	引数、戻り値範囲訂正
set_kxs48	関数説明追加
set_kxs49, get_kxs49	削除
set_kxs50, get_kxs50	引数、戻り値範囲訂正
set_kxs60, get_kxs60	引数、戻り値範囲訂正
get_kxs63, set_kxs63	関数型訂正
set_kxs66	関数説明追加
set_kxs68, get_kxs68	引数、戻り値範囲訂正
set_kxs70, get_kxs70	引数、戻り値範囲訂正
set_kxs73, get_kxs73	削除
get_kxs80, set_kxs80	説明訂正

get_kxs80, set_kxs80	説明追加
get_kxs88, set_kxs88	説明追加
get_kxd02	引数範囲訂正
set_kxa01, set_kxa02, set_kxa03	引数説明変更
set_kxa04, get_kxs04	削除
set_kxa05	引数説明変更
set_kxb01, set_kxb02, set_kxb03	引数説明変更

変更履歴 (Ver2.0 Ver3.0)

- ・ 章番号について英語版と統一のため全面打ち直し
- ・ 2章全体について、図及び記載内容改定

変更履歴 (Ver1.0 Ver2.0)

変更頁	変更内容
3	開発ツールの入手先を変更 松下電子工業(株) ソフィアシステムズ(株)
11	go_sleep_next_path()関数名の記述間違いを修正 (誤) “ pass ” (正) “ path ”
20	all_msg_polling()のプログラム例追記
21	s_msg_polling() のプログラム例追記
22	globalgram_polling() のプログラム例追記
23	chk_failed_polling()の戻り値(-1)の説明追記
30	req_pos_report_to_ncc()の戻り値(-1)の説明追記
31	req_select_next_downlink()の戻り値の記述間違いを修正 (誤) 0:... 1:... (正)戻り値無し
32	chk_polling_event()の戻り値の説明変更 (誤) 0:無し 1:あり (正) 1以外:無し 1: あり
43	get_unget_ob_id_for_user()のプログラム例の間違いを修正
45	remove_ob_q()の補足説明を追記
48	get_ob_msg_subject_ind()の戻り値の説明追記
59	go_sleep_time()の補足説明を追記
60	go_sleep_next_path()の補足説明を追記
66	get_rx_data() の補足説明を追記
76	set_digital_port() のプログラム例の間違いを修正
79	req_pos_calc_from_user()の戻り値の記述間違いを修正 (誤) 0:測位失敗 1: 測位開始 (正) 0: 測位開始 1: 測位失敗
91	get_st_status() の補足説明を追記
118	get_sys_info()の関数定義の間違いを修正 (誤) int get_sys_info() (正) char get_sys_info()
215	GCCへのポインタ処理のフローチャートを修正
219	ブレークポイントによるサスペンド状態からのレジュームコマンドの記述を修正 (誤) “ go ” (正) “ g ”
224	ユーザーアプリケーションプログラミング 開発上の注意点に説明を追加